

INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTÓW

JAK ZAMONTOWAĆ UCHWYT?

- 1  Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię montażu.
- 2  Usunąć folię zabezpieczającą taśmę samoprzylepną.
- 3  Przyłożyć uchwyt do ściany i mocno dociśnij przez 30 sekund.
- 4  Pozostawić na 24 godziny przed pierwszym użyciem, aby klej dobrze się związał.

JAK USUNĄĆ UCHWYT?

- 1  Podgrzeć klej suszarką do włosów.
- 2  Delikatnie podważyć uchwyt, np. plastikową szpatułką.
- 3  Usunąć pozostałości kleju łagodnym środkiem czyszczącym.