



INSTRUKCJA INSTALACJI ODWODNIEN

Odpyw może być montowany w nowych budynkach, a także remontowanych. Konieczne jest przygotowanie odpowiednio dużej przestrzeni w podłodze dla korpusu odpływu oraz rury odpływowej. Należy pamiętać o redukcji rury odpływowej z Ø50 na Ø40. Upewnij się, że odpływ prysznicowy jest podłączony do systemu kanalizacyjnego bez zbędnego prężenia. Odpływy prysznicowe są dostępne w szerokościach oraz różnych długościach. Jeśli odpływ jest zbyt długi, zapytaj sprzedawcę o możliwość wymiany.

WAŻNE

1. Przepustowość odpływu jest zależna nie tylko od przepustowości niego samego, ale również od rury odpływowej łączącej go z kanalizacją. Weź pod uwagę następujące elementy:

- długość rury odpływowej pionowej spływu musi być tak krótka jak to możliwe,
- użyj redukcji 50/40, która jest załączona w zestawie, aby uzyskać optymalną przepustowość, będzie to możliwe, kiedy odpływ jest podłączony do rury o Ø50,
- upewnij się, że rura odpływowa ma wystarczające nachylenie (spad) w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia ścieków,
- upewnij się, że rura odpływowa ma wystarczający dopływ powietrza, aby uniknąć efektu próżni.

2. Wybierz długość odpływu prysznic, tak aby umieścić go pomiędzy ścianami bez dodatkowych płytek. W przypadku odwodnień liniowych podłogowych może być on umieszczony z tyłu lub z przodu obszaru prysznic, zaleca się pierwszą opcję.

3. Jeśli odpływ liniowy jest montowany pod drzwiami prysznicowymi, konieczne jest upewnienie się, że ruszt (kratka) odpływu może być bez problemu zdjęta w celu czyszczenia odpływu.

4. W przypadku odpływów do zabudowy płytkami do uzupełniania ozdobnej listwy płytkami należy stosować elastyczny klej montażowy do połączeń metalu i ceramiki.

Materiały potrzebne przy montażu:

- papier ścierny,
- poziomica,
- taśma,
- środek do odtłuszczania,
- uszczelniacz silikonowy.

MONTAŻ

1. Przed montażem odpływu liniowego, usuń ruszt (pokrywę), w celu uniknięcia jej uszkodzenia. Ponadto zabezpiecz górne krawędzie rynny przed uszkodzeniem i zarysowaniem przez zastosowanie taśmy klejącej.
2. Upewnij się, że żadne zanieczyszczenia (zaprawy itp.) nie dostaną się do syfonu podczas prac montażowych i instalacyjnych.
3. Proponujemy użyć papieru ściernego do przetarcia powierzchni bocznych oraz dolnych odpływu, z którymi będzie się stykał klej do płytek oraz folia w płynie. Następnie używamy środka odtłuszczającego, aby osiągnąć lepszą przyczepność do podłoża.
4. Połącz rynnę rurą odpływową pamiętając o użyciu redukcji 50/40 oraz o zachowaniu odpowiedniego spadku pomiędzy syfonem, a rurą kanalizacyjną. Następnie sprawdź czy wszystkie uszczelki zostały prawidłowo zamontowane oraz szczelność całości połączenia.
5. Sprawdź poziom odpływu liniowego (rynny) we wszystkich kierunkach używając poziomicy. Rynienka jest już wykonana z odpowiednim spadkiem, więc góra odpływu powinna być ustawiona w poziomie. Jest to bardzo ważne, aby odpływ mógł pełnić swoją funkcję prawidłowo. Jeśli odpływ nie będzie odpowiednio wypoziomowany do łazienki mogą dostawać się zapachy z kanalizacji.
6. Wypełnij przestrzeń pod i wokół odpływu zaprawą cementową, zwracając uwagę na grubość płytek.
7. Podczas układania płytek, należy upewnić się, że spadek jest skierowany w kierunku odpływu prysznicowego. Ułóż płytki 1 do 2mm wyżej od górnej krawędzi odpływu w celu uniknięcia gromadzenia się wody wzdłuż odpływu.
8. Po montażu płytek, uszczelnij połączenie płytek z odpływem za pomocą silikonu, zgodnie z zaleceniami producenta uszczelnacza. Upewnij się, że szerokość połączenia płytek z odpływem oraz pomiędzy płytkami jest takie samo.
9. Usuń starannie resztki zaprawy, silikonu itp. za pomocą bawełnianej ściereczki lub gąbki.
10. Umieść ruszt w odpływie i usuń taśmę zabezpieczającą ruszt przed pierwszym użyciem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Stal nierdzewna jest podatna na zarysowania. Nie używaj do czyszczenia ostrych oraz szorstkich materiałów. Używaj popularnych środków gospodarstwa domowego dla łazienek oraz specjalnych preparatów do czyszczenia stali nierdzewnej. Odpływ liniowy nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak polecamy regularne czyszczenie odpływu wewnątrz oraz usuwanie możliwych zanieczyszczeń w syfonie. Jest on łatwy w demontażu (pamiętaj o ponownym montażu syfonu we właściwej pozycji).

Życzymy długiego i wygodnego użytkowania naszego produktu ;)