



Instrukcja do montażu taśmy odblaskowej

Krok 1: Szablonowanie

Materiał dopasowuje się do płaskich lub prostych, lekko zakrzywionych powierzchni. Nie nadaje się do stosowania na złożonych krzywiznach (gdzie powierzchnia wygina się w dwóch kierunkach), ponieważ nie jest rozciągliwy. Złożonych krzywizn można uniknąć poprzez szablonowanie mniejszych kawałków, które będą łączone do całości, nadając wygląd jednego kawałka.

Krok 2: Cięcie

Cięcie ręczne Materiał można łatwo przyciąć ostrym nożem. Używając noża, trzymaj go pod kątem 45 stopni od powierzchni. Pozostawi to taśmę z lekko zagłębioną krawędzią, co zapobiega podnoszeniu się krawędzi podczas mycia mechanicznego lub elektrycznego. Nie zaleca się cięcia na pojeździe.

Krok 3: Przygotowanie powierzchni

Zachęcamy użytkowników do dokładnej oceny podłoża pod kątem przyczepności i kompatybilności materiału. Skuteczne klejenie zawsze zaczyna się od przygotowania powierzchni. Aby uzyskać mocne i trwałe połączenie, ważne jest usunięcie wszystkich zanieczyszczeń, aby zapewnić gładką, czystą i suchą powierzchnię przed nałożeniem taśmy. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona z wszelkich smarów, folii drogowych i innych materiałów, które mogą mieć wpływ na wiązanie kleju.

Krok 4: Przyklejenie taśmy

Odkleić warstwę zabezpieczającą i przyklejać za pomocą rakli do uprzednio przygotowanego podłoża. Docisnąć naklejkę na całej powierzchni.

Krok 5: Temperatura aplikacji

Zalecany zakres temperatur aplikacji w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów wynosi od 15°C do 38°C. Powierzchnie powinny być rozgrzane w celu osiągnięcia optymalnej temperatury podłoża. Upewnij się, że zarówno podłoże, jak i folia mają optymalną temperaturę.

