

Instrukcja montażu elementów samoprzylepnych ANDEX

Należy dokładnie wybrać miejsce gdzie element ma być zamocowany. Po przyklejeniu nie jest możliwe jego odklejenie i przymocowanie w innym miejscu. Po wybraniu miejsca należy oczyścić powierzchnię montażu. Dokładność czyszczenia w bardzo istotny sposób wpływa na trwałość mocowania. Powierzchnia musi być bezwzględnie wolna od kurzu, brudu i zatłuszczeń. Do czyszczenia należy użyć chusteczki 3M™ VHB™ Surface Cleaner, która znajduje się w saszetce dołączonej do elementu. Po wytarciu powierzchni, należy odczekać z montażem do momentu całkowitego odparowania płynu pozostałego po czyszczeniu. Z elementu ANDEX, na którym została już przyklejona taśma dwustronnie klejąca 3M™ VHB™, należy odkleić czerwoną folię ochronną – uważając, aby przy tym nie dotknąć warstwy klejącej taśmy, następnie przyłożyć element ANDEX do miejsca klejenia i mocno docisnąć przez minimum 15 sekund. W temperaturze pokojowej połączenie uzyskuje 100% wytrzymałość po około 72h. Przed upływem tego czasu nie może ono być obciążane. Prawidłowo zamocowany element wytrzymuje obciążenie do 1,5 kg.