



Instrukcja aplikacji taśmy do dechromingu

1. Przygotowanie powierzchni

Oczyszczenie elementu:

Dokładnie umyj powierzchnię, na którą będzie aplikowana folia, używając środka odtłuszczającego (np. alkoholu izopropylowego). Usuń wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kurz, tłuszcz czy pozostałości wosku. Powierzchnia musi być idealnie czysta i sucha.

Temperatura otoczenia:

Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od +15°C do +25°C. Zbyt niska lub wysoka temperatura może wpływać na właściwości kleju.

Narzędzia potrzebne do montażu:

Rakla z filcową końcówką.
Nożyk do folii
Opalarka lub suszarka do włosów.

2. Dopasowanie i cięcie folii

Przygotowanie odpowiedniej długości:
Odetnij fragment folii, który pokryje wybrany element, pozostawiając około 2-3 cm zapasu na każdej krawędzi.

Ułożenie folii na powierzchni:

Przyłóż folię do elementu i wstępnie dopasuj jej położenie. Nie usuwaj jeszcze warstwy ochronnej kleju.

3. Aplikacja folii

Usuwanie warstwy ochronnej:

Stopniowo odklejaj warstwę ochronną kleju, jednocześnie przyklejając folię do elementu.)

Wyglądanie folii:

Używaj rakli z filcową końcówką, aby delikatnie docisnąć folię, rozpoczynając od środka elementu i przesuując się na zewnątrz. Unikaj powstawania pęcherzyków powietrza i zagnieceń.

Kształtowanie na nierównych powierzchniach:

W miejscach zakrzywień lub załamania użyj opalarki lub suszarki do włosów, aby delikatnie podgrzać folię. Ułatwi to jej formowanie i dopasowanie.

Docisk końcowy:

Po nałożeniu całej folii dokładnie dociśnij wszystkie krawędzie i narożniki, aby zapewnić trwałe przyklejenie.

4. Wykończenie

Przycinanie nadmiaru folii:

Przy pomocy nożyka precyzyjnie przytnij nadmiar folii wzdłuż krawędzi elementu.

Dodatkowe podgrzanie:

Po zakończeniu aplikacji delikatnie podgrzej folię na całej powierzchni, aby aktywować klej i poprawić jego przyczepność.

Dodatkowa warstwa ochronna:

Folia może posiadać dodatkową bezbarwną warstwę ochronną którą należy ściągnąć po aplikacji

5. Pielęgnacja

Po aplikacji:

Unikaj mycia elementu przez 48 godzin po aplikacji, aby klej mógł się całkowicie związać z powierzchnią.

Codzienna pielęgnacja:

Do mycia używaj łagodnych detergentów i miękkich ściereczek. Unikaj ostrych chemikaliów i szczotek.

