

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

Dieses Schriftstück ist im Fahrzeug mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen.

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportschalldämpferanlage

FOR CAT BACK EXHAUST SYSTEM

VW Golf 1 + Cabrio

VW Scirocco

EVOG1A

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

Für Fahrzeug: for vehicle	VW Golf1 + Cabrio VW Scirocco
Typ: type	155, 53B, 17
Hubraum [l]: engine capacity	1.0 bis 1.8

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Typ: type	EVOG1A
Typengenehmigungsnr.: approval mark	e1*70/157*89/491*10794*00
Genehmigungszeichen: approval sign	e1 - 0210794
Fahrzeug: vehicle	VW Golf 1 Cabrio + VW Scirocco
Schalldämpferart: type of silencer	Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer rear muffler + pre muffler
Gemessen nach: measured according to	70 / 157 / EWG
Hersteller: manufacturer	TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark