

Instrukcja układania

1. Folia Termofol montowana jest na „ciepłej” stronie izolacji termicznej, pod krokwiami, za pomocą takera. Dodatkowo zalecane jest wzmocnienie za pomocą łat. Łaty tworzą przestrzeń refleksyjną.
2. Izolacja termiczna musi być montowana zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Podczas montażu izolacji cieplnej na elementach więźby dachowej i ścianach należy szczególnie zwrócić uwagę na dokładność i szczelność układanej folii przy otworach w dachu (okna, kominy) i zakończeniach folii.
3. Termofol może być układany prostopadłe lub równoległe do krokwi. Folia Termofol montuje się gładką, błyszczącą stroną do wewnątrz pomieszczenia.
4. Przy układaniu powłoki należy szczególnie pamiętać o:
 - a) wysokość zakładki musi wynosić min. 15 cm przy układaniu prostopadłym do krokwi,
 - b) wysokość zakładki przy układaniu wertykalnym musi wynosić min. 20 cm.
5. Przy układaniu Thermofolu w układzie wertykalnym (wzdłuż krokwi) połączenia powłok muszą leżeć na krokwiach.
6. Wszystkie zakładki i dodatkowe nakładki na folii powinny być bezwzględnie uszczelnione taśmami klejącymi przeznaczonymi do tego celu.
7. Należy zwrócić uwagę na montaż, folia powinna być zamontowana tak aby nie posiadała uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia folii należy ją uszczelnić taśmami, przy większych uszkodzeniach folie można uszczelnić kolejną warstwą folii i taśmami.
8. Wszystkie załamania i połączenia powinny być szczelne dla podmuchów wiatru. Zanim poddasze zostanie wykończone (płytą gipsowo-kartonową, boazerią, itp.) należy koniecznie ponownie przeprowadzić kontrolę prawidłowości montażu izolacji cieplnej i powłoki paroizolacyjnej. Jeżeli stwierdzono nieprawidłowość montażu należy dokonać poprawek. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania powłoki dachowej jako warstwy hamującej przenikanie pary wodnej niezbędne jest wykonanie wszystkich prac związanych z budową dachu zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej a połączenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami.