

Wpust deszczowy uniwersalny



Przeznaczenie i zalecenia

- Uniwersalny osadnik rynnowy przeznaczony jest wyłącznie do odprowadzania wody deszczowej na teren posesji (np. do systemu retencyjnego lub rozsączania), a nie do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Uniwersalny osadnik rynnowy nie może być poddawany obciążeniom zewnętrznym.
- Uniwersalny osadnik rynnowy składa się:
 - korpusu (w kolorze czarnym) pokrywy stałej oraz pokrywy uchylnej (w wybranym kolorze) oraz koszyka (w kolorze zielonym).
- Elementy uniwersalnego osadnika rynnowego łączone są następującymi metodami:
 - połączenie zatrzaskowe: pokrywa stała z korpusem, pokrywa uchylna z pokrywą stałą,
 - połączenie luźne: koszyk z korpusem.



pokrywa



koszyczek

Montaż uniwersalnego osadnika rynnowego

- Montaż należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C, na podłożu niezmarzniętym. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów i przeciąganie po podłożu.
- Montaż przeprowadzić, tak aby po osadzeniu korpusu i instalacji pokrywy, pokrywa oraz otaczająca powierzchnia zlicowały się.
- Montaż osadnika składa się z następujących czynności:
 1. Umieścić króciec boczny korpusu w kielichu rury odpływowej PVC-U.
 2. Wewnątrz korpusu, na odpływie umieścić koszyk.
 3. W pokrywie stałej należy wykonać otwór dopasowany do średnicy rury spustowej rynny za pomocą ręcznej piły włosowej lub otwornicą. Po wykonaniu otworu krawędzie należy ogradować.
 4. Połączyć pokrywę stałą oraz pokrywę uchylną.
 5. Nasunąć pokrywę stałą na rurę odpływową rynny.
 6. Zamontować pokrywę poprzez zatrzasknięcie w korpusie.

Wskazówki eksploatacyjne

- Koszyk należy systematycznie czyścić, a szczególnie po obfitych opadach.
- Ruchoma część pokrywy zapewnia możliwość przełania w przypadku deszczu nawalnego (stanowi przelew awaryjny). Jej konstrukcja zapewnia samoczynne zamknięcie (opadanie).