



Instrukcja montażu naklejki ściennej bez foli transferowej

1

Wybierz odpowiednie miejsce na swoją naklejkę (jeśli ściana była malowana odczekaj minimum 14 dni)
Gdy już to zrobisz, wytnij nożyczkami/nożykiem poszczególne postacie oraz elementy.



2

Odklej krawędź naklejki, uważaj na odstające elementy i przyklej w docelowe miejsce, w przypadku bardzo małych elementów powoli odklej cały element z arkusza, trzymaj go delikatnie na krawędziach, następnie przyklej.



3

Jeśli nasza naklejka posiada dużo wąskich elementów np. sznurek od balonika, naklejanie najlepiej zacząć od dużych elementów kończąc na tych wąskich.



4

Odklejaj papier podkładowy od dołu, przyklejaj naklejkę stopniowo do ściany, dzięki temu unikniesz ryzyka odklejenia się twojej naklejki od ściany. Naklejkę najlepiej przyklejaj dociskając ją do ściany ręką.



5

Gdy twoja naklejka jest już przyklejona, wygładź krawędzie, mocno dociskając. Usuń powstałe pęcherzyki powietrza ręką, przesuwając od środka na zewnątrz. Małe bąbelki nakłuj igłą. Gotowe!

