

Multidose Für den Unterputz



1 Unterteil bündig setzen. Elektrokabel oder Rohre einbringen.



2 Dosendeckel einrasten lassen.



3 Deckel steht noch ca. 2,5 - 3 cm vor.



4 Der Putzer drückt das Dosenoberteil putzbündig.



5 Dose sitzt putzbündig nach VDE in der Wand.



6 Putzhaut entfernen – fertig!



Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
P002	Multidose	25
P004	Putzfeder	25



Multi switch box Flush with the plaster



1 Insert the lower part of the box flush with the surface. Lead a cable or pipe in.



2 Let the box cover snap in once or twice.



3 The cover protrudes approx 2.5 - 3 cm.




4 The plasterer presses the cover in until it sits flush with the plaster.



5 The multi switch box is flush with the plaster and so the VDE terms are complied.



6 Remove the cover - finished!



Order-No.	Name	VPE
P002	Multi switch box	25
P004	Paste pin	25

