



Airflex™ Combat Knee pads

1 Insérez la genouillère dans l'emplacement prévu dans le pantalon. Faites-la glisser vers le bas (Fig. A) et saisissez le bord inférieur de la genouillère entre la coque et le mousse (Fig. B). Placez la coque contre la couture inférieure.



2 Pliez les côtés durs de la genouillère et pliez-la vers le bas afin de pouvoir insérer la partie supérieure dans le pantalon (Fig. C). Saisissez le bord supérieur de la coque pour opérer un mouvement vers le haut (Fig D).



3 Ajuster les bords latéraux du pantalon afin qu'ils soient placés entre le mousse et la coque (Fig E). La coque doit maintenant recouvrir complètement l'ouverture (Fig. F). Cela empêche la saleté et protège le tissu de l'abrasion.

