

Repisa Eco Resist Shelf organizer

18428

La Repisa Eco Resist cuenta con las siguiente piezas:



Repisa
(A)



2 Soportes
laterales
(B)



2 Sujetadores
(C)



8 Tornillos
pequeños
(D)



2 Tornillos
Medianos
(E)

Kit instalación en
pared (F) Incluye:



2 Tornillos
para pared
grande



2 Taquetes

INSTRUCCIONES

1. Ensamble

Arma guiándote con la **Figura 1** y con la ayuda de un desarmador:

1.1. Toma los soportes laterales (B) y colócalos sobre la repisa (A) haciendo coincidir las pestañas con los orificios de los soportes laterales (B).

1.2. Toma los tornillos medianos (E) y con un desarmador enróscalos en los orificios laterales de los soportes (B).

1.3. Una vez ensamblada la estructura coloca los sujetadores (C) entre las esquinas inferiores de las repisas (A) y los soportes laterales (B). Enseguida con ayuda de un desarmador enrosca los tornillos chicos (D) en los orificios pequeños de los sujetadores (C). Guíate con el **Detalle 1.3**.

Nota: Recuerda que tu línea Eco Resist es resistente al agua, por lo que es ideal para uso en interiores y exteriores (sol, lluvia).

2. Instalación en pared

2.1. Posiciona la Repisa Eco Resist en el lugar donde deseas instalarla y marca con un lápiz los orificios centrales de los sujetadores (C).

2.2 Con ayuda de un taladro perfora la marca sobre la pared e introduce los taquetes del kit de instalación (F), enseguida toma la Repisa Eco Resist y coloca a nivel de los taquetes, ahora introduce los tornillos del kit de instalación (F) sobre los orificios que se encuentran detrás de la repisa (A) y con la ayuda de un desarmador atornilla hasta fijar perfectamente a la pared. **Guíate con el detalle 2.2.**

Importante: El peso óptimo que soporta el Set Repisa Eco Resist es de 5 Kg.

Figura 1

