

## Organi Rack Eco Resist

Rack 2 levels WPC

18602

El Organi Rack Eco Resist cuenta con las siguientes piezas:




Soporte trasero  
**(A)**



Repisa superior  
**(B)**



Repisa inferior  
**(C)**



Soporte medio  
**(D)**



Soporte lateral izquierdo  
**(E)**



Soporte lateral derecho  
**(F)**



Travesaño  
**(G)**



Soporte inferior frontal  
**(H)**



Soporte inferior trasero  
**(I)**



14 Tornillos  
**(J)**

Kit instalación en pared **(K)** Incluye:

2 Tornillos para pared

2 Taquetes

### INSTRUCCIONES

Arma guiándote con la figura de la derecha y con la ayuda de un desarmador:

1. Toma el soporte trasero **(A)**, y ensambla la repisa superior **(B)** haciendo coincidir las pestañas con los orificios del soporte trasero **(A)**.
2. Enseguida toma el soporte lateral izquierdo **(E)** e introduce los orificios en las pestañas del soporte trasero **(A)**. De igual manera toma el soporte lateral derecho **(F)** e introduce los orificios en las pestañas del soporte trasero **(A)**.
3. Coloca el travesaño **(G)** debajo de la repisa superior **(B)**, introduciendo las pestañas en los orificios de los soportes laterales derecho **(F)** e izquierdo **(E)**.
4. Toma el soporte medio **(D)** e introduce las pestañas en los orificios de la repisa inferior **(C)**. Enseguida, ensambla ambas piezas a la estructura armada.
5. Ensambla el soporte inferior trasero **(I)** introduciendo las pestañas en los orificios de los soportes laterales derecho **(F)** e izquierdo **(E)**.
6. Toma el soporte inferior frontal **(H)** e introduce las pestañas en los orificios de los soportes laterales derecho **(F)** e izquierdo **(E)**.
7. Introduce los tornillos **(J)** en los orificios circulares de los soportes laterales derecho **(F)** e izquierdo **(E)**. Para finalizar, introduce los 2 tornillos restantes en la parte trasera del soporte trasero **(A)**.

### Instalación en pared

1. Posiciona el Organi Rack Eco Resist en el lugar donde deseas instalarlo y marca con un lápiz donde se harán los orificios.
2. Con ayuda de un taladro perfora sobre las marcas e introduce los taquetes del kit de instalación **(K)**.
3. Toma el Organi Rack Eco Resist y coloca a nivel de los taquetes. Introduce los tornillos del kit de instalación **(K)** sobre los orificios que se encuentran detrás del soporte trasero **(A)** y con la ayuda de un desarmador atornilla hasta quedar bien sujeto.

**Importante:** El peso óptimo que soporta el Organi Rack Eco Resist es de 7 Kg distribuidos.

