

No Me Mires Vitral

Window film

18739

INSTRUCCIONES

- 1.** Limpia con un trapo húmedo el vidrio donde colocarás el No Me Mires Vitral y espera a que seque.
- 2.** Mide la superficie de la ventana que deseas cubrir y marca el No Me Mires Vitral por la parte trasera, utilizando el cuadrículado para facilitar el corte.
- 3.** Recorta con unas tijeras de papel guiándote con lo que marcaste en el paso anterior. Te recomendamos dejar 3 a 4 mm extra de cada lado (el sobrante lo recortas una vez pegado el producto).
- 4.** Enseguida ve retirando poco a poco de una esquina el papel protector encerado de tu No Me Mires Vitral mientras vas pegando al mismo tiempo presionando con la mano para pegar correctamente y evitar que se formen burbujas. Puedes apoyarte de un trapo seco o del restante del papel encerado retirado para hacer presión para perfeccionar la colocación.

Advertencias:

- Utiliza una aguja convencional para pinchar las burbujas que se pudieran haber formado y presiona para pegar correctamente el No Me Mires Vitral.