

## No Me Mires Spring

Window film

18747

### INSTRUCCIONES

1. Limpia con un trapo húmedo el vidrio donde colocarás el No Me Mires Spring y espera a que seque.
2. Mide la superficie de la ventana que deseas cubrir y marca el No Me Mires Spring por la parte trasera, utilizando el cuadriculado para facilitar el corte.
3. Recorta con unas tijeras de papel guiándote con lo que marcaste en el paso anterior. Te recomendamos dejar 3 a 4 mm extra de cada lado (el sobrante lo recortas una vez pegado el producto).
4. Enseguida ve retirando poco a poco de una esquina el papel protector encerado de tu No Me Mires Spring mientras vas pegando al mismo tiempo presionando con la mano para pegar correctamente y evitar que se formen burbujas. Puedes apoyarte de un trapo seco o del restante del papel encerado retirado para hacer presión para perfeccionar la colocación.

### Advertencias:

- Utiliza una aguja convencional para pinchar las burbujas que se pudieran haber formado y presiona para pegar correctamente el No Me Mires Spring.