

## Magneti Cel Auto

### Magnetic Phone Holder

18759

#### INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para un correcto uso:

Antes de colocar el Magneti Cel Auto revisa que la carátula de tu celular sea lisa ya que de lo contrario el adherible magnético no pegará bien.

1

Verifica que la parte trasera del celular, esté libre de polvo o suciedad.



2

Toma uno de los dos adhesivos magnéticos incluidos y desprende el papel protector iniciando de una esquina hasta retirarlo por completo.

**Nota:** Cuentas con un adhesivo extra para colocarlo a otro dispositivo o guardarlo para usarlo como reemplazo.



3

Ahora coloca el adhesivo magnético centrado en la parte posterior del celular ya sea directamente sobre el celular o sobre la funda.

Si decides colocar el adhesivo directamente sobre el celular y después colocar la funda encima de éste, deberás verificar que la funda no obstruya la función de magnetismo.

**Nota:** Asegúrate de que el adhesivo se pegue correctamente al centro de tu celular. Si tu celular cuenta con funda, colócalo directo en la funda, ya que al utilizarla podría no ser efectivo el magnetismo que sostiene tu celular.



4

Ahora toma el Magneti Cel Auto y engancha el pivote trasero sobre las ventillas del aire acondicionado del auto.

Enseguida coloca tu celular sobre el magnetic-cel para que éste lo sostenga, este deberá quedar alineado con el adhesivo magnético pegado en tu celular.

**Nota:** El pivote cuenta con 2 ranuras de diferente grosor, elige la que más se adapte a las ventillas de tu auto.

**Peso óptimo: 500 g.**

