

Deco Cabecera Matrimonial

Adherible

Bed Wall Sticker

20350

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:

1. Asegúrate de que la superficie en la que vayas a colocar la Deco Cabecera Matrimonial sea lisa, se encuentre limpia, libre de polvo, humedad y grasa.

2. Antes de pegar la Deco Cabecera Matrimonial, coloca los rollos sobre la superficie elegida y con ayuda de un lápiz marca el espacio deseado para asegurar que ambos rollos coincidan, como en la **Figura 1**. **Nota:** Una vez pegada ya no podrás despegarla y pegarla nuevamente

3. Para comenzar a colocar la Deco Cabecera Matrimonial (sin retirar el papel encerado) enrolla los pliegos nuevamente y sitúa el Rollo derecho desde una de las orillas en las marcas realizadas. Retira de una esquina el papel encerado por la parte de atrás y presiona la Deco Cabecera Matrimonial a la superficie; comienza a pegar de lado a lado, evita hacerlo de arriba a abajo. (Lo ideal es que alguien más te ayude a sostener la Deco Cabecera Matrimonial). **Figura 2. Importante:** Asegúrate que al irlo colocando no se generen burbujas.

4. Repite el paso 3 con el Rollo izquierdo. **Nota:** Asegúrate de alinearlo con el Rollo derecho siguiendo las marcas realizadas, como en la **Figura 3**.

5. Para finalizar, una vez que la Deco Cabecera Matrimonial se encuentre totalmente adherida a la superficie, toma un pedazo del papel encerado o un trapo limpio y presiona sobre la Deco Cabecera Matrimonial para eliminar las burbujas que pudieron haber quedado, **Figura 4**.

