

## Adherible Antiempañante

Mica

Anti Fog Mirror Sticker

20437

### INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación

1

1. Selecciona la ubicación en tu espejo donde desees a instalar el Adherible Antiempañante.
2. Para limpiar tu espejo, toma el set de limpieza (incluido) y abre el sobre del número 1. Posterior toma el toalla húmeda y limpia la superficie de tu espejo. Para secar abre el sobre del número 2, toma la toalla seca y pasa las veces que sean necesarias, **Figura 1.**
3. Toma el Adherible Antiempañante y retira la película protectora (señalada con el número 1), como en la **Figura 2.**
4. Con un atomizador de agua, rocía sobre el Adherible Antiempañante: del lado donde retiraste el protector y también sobre tu espejo, **Figura 3.**
5. Posterior, adhiere el Adherible Antiempañante al espejo, sujetándolo con una mano y con la otra retira el exceso de agua. Para facilitar este paso, utiliza la espátula (incluida) cuantas veces sea necesario para no dejar restos de agua, **Figura 4.**
6. Toma el trapo de microfibra (incluido) y seca por completo el Adherible Antiempañante y el espejo.
7. Por último, retira la película protectora (señalada con el número 2), del Adherible Antiempañante, **Figura 5.**

