

Cinta Renova

Cinta para Juntas
Bath Repair Strip

20441

INSTRUCCIONES

Sigue las instrucciones para una correcta instalación.

1

1. Antes de instalar, asegúrate de limpiar la superficie, dejar libre de polvo, humedad, grasa y que esté completamente seca.

2. Mide la longitud de la superficie a cubrir y corta al tamaño que necesitas.

Nota: Puedes instalarlo sobre las juntas del inodoro o del lavabo, como en la **Figura 1**.

3. Para instalar desprende de una esquina el protector del adhesivo de la Cinta Renova, posiciona la línea del doblez sobre la junta asegurándote que una parte de la Cinta Renova quede sobre el piso o la pared y la otra parte sobre el inodoro o del lavabo.

4. Una vez alineada inicia retirando el protector del adhesivo y presiona la Cinta Renova a la superficie, poco a poco continúa retirando el protector del adhesivo pegando hasta finalizar, **Detalle 1.1**. **Nota:** Evita estirar la Cinta Renova mientras la instalas, no es elástica.

Importante:

- La Cinta Renova no es reparadora, es únicamente para uso estético.
- Si vas a despegar la Cinta Renueva, asegúrate de que sea para desecharla.

Figura 1

