




7 cm

7 cm



DIRECT INKS:

-  Pantone 3125 C
-  Pantone 354 C
-  Black

IMPORTANT

Place here the label with the P.O. (2 x 0.5 cm) or directly print in white the number of P.O.

ODC:

Instruction sheet A6

Betterware[®]

Moldura 3D
Adherible
Border 3D Adhesive

22760

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:

1

Instalación:

1. Limpia la superficie en la que vayas a colocar tu Moldura 3D de polvo, moho y grasa. Asegúrate de que la superficie donde lo vas a colocar sea lisa.
2. Comienza colocando la Moldura 3D (sin retirar el papel protector) sobre la superficie elegida y sostenlo en la posición deseada (lo ideal es que alguien más te ayude a sostener la Moldura). Una vez alineado, retira el papel protector de una esquina y presiona para pegarlo a la superficie, continúa retirando el papel protector y presionando al mismo tiempo hasta terminar.
3. Para finalizar, toma un trapo seco y presiona toda la superficie para eliminar el aire que haya quedado.

2

Recomendaciones:

- Asegúrate de que la superficie a pegar sea completamente lisa, este limpia y seca.
- No es recomendable pegarlo sobre superficies expuestas a humedad o calor.
- La Moldura 3D es únicamente para interiores.
- Una vez que lo pegues, ya no se podrá despegar. Si deseas despegarlo asegúrate de que lo vas a desechar. Despégalo con mucho cuidado para evitar daños en la superficie.
- Te recomendamos cortar únicamente hasta llegar a la orilla de la pared o de la superficie a cubrir.
- Puedes pintar la Moldura 3D con pintura base agua o vinílica. No pintar con aerosol o pintura de aceite.

74 x 105 mm



Pantone 3125 C



Pantone Cool Gray 11 C

Moldura 3D

Adherible

Border 3D Adhesive

22760

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:

1

Instalación:

1. Limpia la superficie en la que vayas a colocar tu Moldura 3D de polvo, moho y grasa. Asegúrate de que la superficie donde lo vas a colocar sea lisa.
2. Comienza colocando la Moldura 3D (sin retirar el papel protector) sobre la superficie elegida y sostenlo en la posición deseada (lo ideal es que alguien más te ayude a sostener la Moldura). Una vez alineado, retira el papel protector de una esquina y presiona para pegarlo a la superficie, continúa retirando el papel protector y presionando al mismo tiempo hasta terminar.
3. Para finalizar, toma un trapo seco y presiona toda la superficie para eliminar el aire que haya quedado.

2

Recomendaciones:

- Asegúrate de que la superficie a pegar sea completamente lisa, este limpia y seca.
- No es recomendable pegarlo sobre superficies expuestas a humedad o calor.
- La Moldura 3D es únicamente para interiores.
- Una vez que lo pegues, ya no se podrá despegar. Si deseas despegarlo asegúrate de que lo vas a desechar. Despégalo con mucho cuidado para evitar daños en la superficie.
- Te recomendamos cortar únicamente hasta llegar a la orilla de la pared o de la superficie a cubrir.
- Puedes pintar la Moldura 3D con pintura base agua o vinílica. No pintar con aerosol o pintura de aceite.