



Instrucciones de instalación

1. Limpia la superficie en la cual deseas colocar el adherible de polvo, moho y grasa.
2. Coloca el adherible (sin retirar el protector del adhesivo) sobre la superficie elegida, asegúrate de que las medidas coincidan y de no ser así, recorta el adherible antes de instalar (puedes guiarte de la cuadrícula del reverso).
3. Toma el adherible, despega y dobla el protector del adhesivo del lateral superior de 1 a 2 cm. Alinéalo a la orilla de la superficie elegida y presiona para comenzar a pegar.
4. Continúa retirando el protector y pegando al mismo tiempo hasta terminar.
5. Para finalizar, toma un trapo seco y presiona toda la superficie para eliminar las burbujas. En caso de persistir la burbuja, toma una aguja, pica la burbuja y presiona con un trapo para deshacerla.

Recomendaciones:

- Para mejores resultados busca la ayuda de alguien más para la instalación.
- Asegúrate de que la superficie a pegar sea completamente lisa.
- No es recomendable pegar sobre yeso, cemento sin pintar o madera sin pulir, ya que no se adhiere apropiadamente.
- Si deseas despegarlo asegúrate de que lo vas a desechar. Despégalo con mucho cuidado para evitar daños en la superficie.