

17694

## 50 ÄUSSERE ECKKLAMMERN 0,6 MM FÜR REF. 54561

- **Verwendung:** Sie werden verwendet, um Außenwinkel oder Kanten mit nach außen weisendem Winkel zu verstärken.
- **Gängige Anwendung:** Reparatur gebrochener Ecken an Stoßfängern, Scheinwerfergehäusen oder Blechteilen mit äußeren Winkelformen.
- **Vorteil:** Ihr Design passt sich perfekt an Außenkanten an und bietet strukturelle Festigkeit, ohne das Teil zu verformen.

