



ADHESIVO CERÁMICO EN PASTA AC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo formulado en base a emulsiones acrílicas y cargas especialmente seleccionadas. Diseñado para el pegado de revestimientos cerámicos y azulejos.

CARACTERÍSTICAS

- Alta Resistencia.
- Excelente fijación inicial.
- Buena trabajabilidad.
- Flexible.
- Permite tiempo de corrección.
- Base agua, listo para ser usado.
- Buena resistencia a la humedad.

CAMPO DE APLICACIÓN

Pasta adhesiva diseñada para el pegado de revestimientos cerámicos, azulejos, gres y todo tipo de revestimientos de alta absorción sobre tabiquería flexible como planchas de Yeso-Cartón y fibrocementos. También puede ser usada sobre soportes rígidos como albañilería estucada o muros de hormigón que puedan o no estar sujetos a pequeñas vibraciones. Uso interior

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Pasta espesa
Color	Blanco invierno
Densidad	aprox 1,7 kg/dm3
Espesor máximo aplicable	aprox 4 mm
Temperatura de trabajo	5 - 25°C
Tiempo abierto	15 - 20 min (20°C, 50% HR)
Tiempo antes de fraguar	3 días
Secado	2 - 3 semanas
Consumo	1,8 kgs/m2 (llana 5mm); 2,4 kgs/m2 (llana 6mm); 3,6 kgs/m2 (llana 8mm)
Duración (envase cerrado)	12 meses (20°C, 50% HR)
Formatos	6, 15 y 30 kgs

INSTRUCCIONES DE USO

- Pasta AC viene lista para su uso inmediato. Se recomienda que una vez abierto el envase este sea aplicado dentro de un tiempo prudente a fin de evitar secado del producto antes de aplicar.
- Aplicar la pasta adhesiva sobre superficies previamente niveladas.
- Limpiar superficies y palmetas dejándolas libres de polvo y restos de grasas o pinturas.
- En caso de superficies con problemas de anclaje aplicar una capa de contacto delgada con el lado liso de la llana.
- Luego aplicar cordones horizontales del adhesivo con la parte dentada de la llana con un ángulo de inclinación de aproximadamente 60°.
- A continuación asentar las palmetas con pequeños movimientos perpendiculares a los cordones aplicados presionando contra la superficie. Asegurar al menos un 80% de humectación de las palmetas, en caso negativo aumentar el tamaño de diente de la llana.
- Se debe tomar la precaución de dejar una cantería de acuerdo a la tabla adjunta:

Tamaño de palmeta	Cantería
150 x 150 mm	min 2 mm
200 x 200 mm	2 a 4 mm

Se recomienda un tiempo de al menos 3 días para fraguar las canterías entre las palmetas. En caso de capas de adhesivo gruesas o superficies de baja absorción es recomendable permitir un mayor tiempo de secado. Dependiendo del tamaño de las palmetas se recomienda llanas con tamaños de dientes de 5 a 8 mm.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.etx.cl.
- No se recomienda la instalación en exterior o sobre superficies saturadas de agua.
- Sólo aplique el adhesivo sobre superficies limpias y libres de membranas de curado y yesos.
- Use la llana apropiada al tamaño del revestimiento.
- Aplique el producto en cordones rectos para facilitar la circulación de aire bajo la palmeta.
- Retire el pegamento sobrante de las canterías.
- No se debe mojar previamente las palmetas.
- En tabiques de fibro-cemento se recomiendan que tengan un espesor mayor a 4mm.
- Rellene juntas de cerámicos no antes de 72 horas de la colocación.
- No mezclar el adhesivo con otros productos no recomendados.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
- No ingerir producto.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Empresas Transex.

• Av. El Rodeo 01805, Puente Alto • Consultas y reclamos: 223926000 | servicioalcliente@etx.cl

INFORMACIONES:  (56) 22 392 6000  www.etx.cl