



SERVICIO TECNICO  
Fono: (02)7723122

**DESCRIPCION DE PIEZAS:**

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
1	COSTADO DERECHO 830x470x15mm.	1
2	COSTADO IZQUIERDO 830x470x15mm.	1
3	PISO 470x766x15mm.	1
4	ZOCALO 766x150x15mm.	1
5	BARRAS 766x80x15mm.	2
6	PUERTA DERECHA 648x395x15mm.	1
7	PUERTA IZQUIERDA 648x395x15mm.	1

**FERRETERIA :**

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
A	SOBERBIO	10
B	TARUGO	8
C	BISAGRA RECTA	4
D	TIRADOR	2
E	TORNILLO TIRADOR	4
F	TAPA SOBERBIO	10
G	SPAX 3,5X15 (BISAGRAS)	16
H	LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE	1

**SECUENCIA DE ARMADO :**

- 1.- DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA (PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS USE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO).
- 2.- INSTALAR LAS BISAGRAS (C) EN COSTADO DERECHO (1), COSTADO IZQUIERDO (2), PUERTA DERECHA (6) Y PUERTA IZQUIERDA (7). (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 3.- INICIAR EL ARMADO UNIENDO EL PISO (3) A COSTADO DERECHO (1) Y COSTADO IZQUIERDO (2) UTILIZANDO SOBERBIOS (A) Y TARUGOS (B).
- 4.- CONTINUAR INSTALANDO LAS BARRAS (5) EN LOS COSTADOS (1) Y (2) EMPLEANDO SOBERBIOS (A) Y TARUGOS (B).
- 5.- UNIR EL ZOCALO (4) AL MUEBLE USANDO SIEMPRE SOBERBIOS (A) Y TARUGOS (B).
- 6.- ENSAMBLE LAS PUERTAS (6) Y (7). (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 7.- FINALMENTE INSTALE EL LAVAPLATOS INCLUYENDO LA LLAVE Y EL DESAGUE (H).

**IMPORTANTE :**

- EL LAVAPLATOS VA EMPOTRADO EN EL MUEBLE Y SE INSTALA A PRESION.
- NO SE SUMINISTRARA PEGAMENTOS, PERO SE RECOMIENDA AGREGUAR COLA EN LAS UNIONES CON TARUGOS.

