



**RECOMENDACIÓN**

- INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
- NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO.
- LADRILLO FAROL 6 SUPERFICIES QUE NO PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

<p>x4</p> <p>CHAZO PLASTICO DE 5/16</p>	<p>x6</p> <p>PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM</p>	<p>x6</p> <p>TARUGO 8X30</p>	<p>x4</p> <p>TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC</p>	<p>x20</p> <p>TORNILLO 6x2 AVE PHI AUTOPERFORANTE</p>	<p>x1</p> <p>CANTONERA CND1912</p>	<p>x1</p> <p>CORREDERA METALICA FULL EXTEN 300MM MED</p>	<p>x4</p> <p>MANGO M6X11 EXT PLASTICOD</p>	<p>x2</p> <p>MARCO RECTANGULAR RALF 455X260</p>
<p>x10</p> <p>TORNILLO 6x3 AVE PHI AUTOPERFORANTE</p>	<p>x1</p> <p>TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO</p>	<p>x12</p> <p>TORNILLO 8X1/2 PAN PHI ZINC</p>	<p>x4</p> <p>TORNILLO M6X30 PAN PHI ZINC</p>	<p>x10</p> <p>TAPA TORNILLO ADHESIVA MIEL</p>				

**INSTALACIÓN**

**1**

**2**

UNIR PIEZAS Y AJUSTAR COMO INDICA LA IMAGEN

**3**

**4**

