

Grifería Monocontrol Lavamanos Baño Negro Mate



Preparación

1. Asegúrese de cerrar la llave de paso del agua.
2. Limpie la superficie del lavamanos y la rosca de la tubería de entrada.
3. Verifique que la conexión sea estándar $\frac{1}{2}$ " y esté en buen estado.

Instalación Grifería

1. Coloque la grifería en el orificio del lavamanos.
2. Desde la parte inferior, ajuste la tuerca de fijación para asegurarla firmemente al lavamanos.
3. Enrosque el conector de agua al extremo roscado de la grifería utilizando cinta de teflón para evitar fugas.