

Montageanleitung für Postwagen lfd. Nr. 710 bzw. gedeckten Güterwagen lfd. Nr. 762 der sächsischen Staatsbahn

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Bauteilsatz entschieden haben.

Da sich die Montage für die beiden Modelle nicht unterscheidet, bis auf ein paar Details, ist diese Anleitung für beide Modelle gültig.

Zum Bauteilsatz gehören folgende Teile:

<u>Artikel Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
GS 16A3	Aufbau, Bodenplatte, Dach, Türen, Regal
GS 16F1	Fahrgestell, Achslagerstege, Laufbretter, Bremsen
GS17A1	Fensterrahmen, Achslager, Öllampe, Heberleinbremse, Schilderhalter, Schild für „Post nach ...“, Briefkasten

Folgende Teile von sächsischen Kleinserienherstellern (siehe Linkliste) wurden für die Komplettierung des Wagens verwendet:

- **Halter für Heberleinbremse mit Rolle an Stirnseite**
- **Sächsische Trichterkupplung**
- **Radsatz 25mm Kunststoff mit Metallreifen**
- **Trittstufe für Wagenstirnwände**
- **Halter für Schluss Scheibe**

Linkliste:

<http://www.eisenbahn-fleischer.de/>

<http://www.strauss-modellbahn.de/>

<http://www.hilbert-modellbahn.de/>

**Folgendes Kleinmaterial wurde bei der Montage verwendet:
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

- M 1 Modellbauschrauben/Muttern Sechskant
- M 2 Zylinderschrauben, Senkschrauben
- M 1,4 Senkschrauben
- Druckfeder 0,5 x 6 x 23,8
- Druckfeder 0,25 x 2,5 x 10,9
- Stahlblech 182 x 56 x 2

Material ist zu u.a. zu beziehen bei:

<https://www.conrad.de/>

<http://www.modellbauschraube.de/>

<https://www.federnshop.com/de/>