

Asennusohje: KATTOPOLLARI

1. Käyttöohje

- Kattopollari on tarkoitettu riiputelineiden kiinnityspaikaksi.
- Kattopollari soveltuu parhaiten Classic- ja konesaumakatoille.
- Vaijeri tai kiinnitysköysi kiinnitetään pollarin keskellä pystyssä olevaan \varnothing 30 mm tappiin.
- Vedon tulee kohdistua nuolen osoittamasta suunnasta.
- Kiinnitysruuvien kireys tulee tarkistaa ensimmäisen kevään jälkeen.



2. Suunnittelu

- Pollareita asennetaan rakennuksen harjan suuntaisesti 5-6 m välein.
- Pollari on suunniteltu 5 KN vedolle.

3. Kattopollarin mitat ja mitoitus

- Kattopollarin akselin pituus on 280 mm.
- Mikäli akselin pituus eri riitä, tilataan pollari 590 mm pitkällä akselilla.

4. Asennusjärjestys

- Varmista, että pollari ei ole tulossa sauman kohdalle.
- Kattotuolin kylkeen pultataan 4"x4" apupuu (tai 2 kpl 2"x4" puita), jonka pituus on 1500 mm
- Apupuu kiinnitetään vähintään viidellä 8 mm läpipultilla kattotuoliin. Pultin kantojen alle laitetaan aluslevyt.
- Apupuun keskelle porataan \varnothing 32 mm reikä, jonka läpi pollarin akseli työnnetään
- Pollari kiinnitetään katteen alapuolelta pollarin mukana toimitettavalla 100 x 100 mm aluslevyllä ja M30 mutterilla.
- Läpivienti tiivistetään pollarin mukana seuraavalla 5 mm paksuisella EPDM-kumitiivisteellä.

