


Wooden kitchen with accessories

Assembly instructions. Please retain this information for future reference.

Drewniana kuchnia z akcesoriami

Instrukcja montażu. Prosimy zachować instrukcję obsługi, by móc ją użyć w przyszłości.



⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - small parts.

Not for children under 3 years.

Adult assembly by hand screwdriver required.

⚠ OSTRZEŻENIE:

RYZIKO ZADŁAWIENIA - małe części.

Uwaga. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej trzech lat.

Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.



3+

EN Made in China


PL Wyprodukowano w Chinach

markARTUR


ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska

contact@meteorsport.com

www.meteorsport.com




1




Bx10

2




Ax2

3




Ax2

4




Ax1

5




Ax2

6




Ax4

7




Ax2

8




Ax2

9




Ax2


10




11



12




13




Ax4

14




15




Ax4

16




Dx8

17




Ax2

18




Ax5

19




20




Ax4

21




Ex2

22




23




Ax4

24




Ax4

25




26




Ax4

27




28




Ax4

29




Ax4

30




Cx4


31




32



33



34



Ax4