

Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to properly dispose of it.

**Importer:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

**Zastąpienie:** Upewnij się, że lampka nie jest zastąpiona, urządzenia lub załoga nie podczas pracy. Utrzymuj produkt w czystości. Produkt należy czyścić suchą, miękką szmatką. Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, rozpuszczalników ani szorstkich powierzchni. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie kurzu. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie narzucaj w wodzie i innych płynach. Chronić produkt przed silnymi wibracjami, upadkami i uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt nie należy używać do celów niezamierzonych. Nie należy używać do użytkownika dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy gospodarki domowych). Symbol znajdujący się na produktach lub w dołączonej do nich dokumentacji informuje, że wadliwe urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Prawidłowym sposobem postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (dotyczy urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, ich utylizacji, ponownego użycia lub odzyskania punktu zbiórki, oddanie urządzenia do specjalistycznego punktu zbiórki, jeżeli zostanie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach może: zwrócić produkt lokalnemu dystrybutorowi lub zakupie innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) może mieć negatywny skutków dla zdrowia i środowiska, którymi może grozić niewłaściwa utylizacja odpadów. Szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki można uzyskać od władz lokalnych. Niewłaściwa utylizacja odpadów może skutkować karami przewidzianymi w odpowiednich lokalnych przepisach. Użytkownicy w krajach, w których nie ma punktu zbiórki, mogą oddać sprzęt elektryczny lub elektroniczny w punkcie skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcy, który udzieli dalszych informacji. Usuwanie odpadów w krajach spoza Unii Europejskiej: Ten symbol obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Jeśli chcesz wyrzucić ten produkt, skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji tego produktu.

**Importers:** Rets MB Sp. z o.o., ul. Świerkowska 4, 64-320 Niepiersze, Polska

Před použitím zapněte napájení. (odsoudbuje kryt lampy a najde vypínač). 2. Instalujte světla na místo s přímým slunečním světlem. Každé světlo vybavené senzorem se automaticky zapne, když je venku tma, a automaticky se vypne, když je jas. 3. Připojte kabely k lampám. 4. Zapněte světlo a zkontrolujte prosím: Zda je solární lampy umístěna na místě, které přijímá přímé sluneční světlo a může se efektivně nabíjet. Ujistěte se, že je solární panel čistý. Pokud ne, očistěte jej měkkým hadříkem. Záruka: Nabízíme 12měsíční záruku na vrácení peněz nebo výměnu. Pokud z jakéhokoli důvodu nejste s produktem spokojeni, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu (regional@dozovce.com) nebo telefonicky. Přátelské zákaznický servis udělá maximum, aby jste byli spokojeni.

**Upozornění:** Ujistěte se, že lampy není zakrytá, zastíněná nebo zakrytá během provozu. Udržujte výrobek čistý. Výrobek by měl být čistěn suchým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žhavé vody, bělidla, rozpouštědla nebo abrazivní povrchy. Doporučujeme pravidelné čištění čistěním prachu. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti hořlavých materiálů. Neponechte vůd vlny nebo jiné kapaliny. Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením. Výrobek není hračka. Uchovávejte informace dosah dě. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Symboly: Symboly na produktech nebo v doprovodných dokumentech znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována s domovním odpadem. Správný postup, pokud je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení na specializované sběrné místo určené pro likvidaci. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správnou likvidaci zařízení můžete ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být způsobeny nesprávnou likvidací odpadu. Podrobnosti o nejlépeší sběrném místě získáte od místního poskytovatele odpadového managementu, následně sáskem podle platných místních předpisů. Uživatele v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na svého nejlépešího dodávce nebo dodavatele, který vám poskytne další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v rámci Evropské unie. Pokud jste z jiného státu, obraťte se na místní úřady nebo prodejce pro informace o správné likvidaci tohoto produktu.

**Dovozce:** Reto MB Sp. z o. u. ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepielowo, Polsko

Mettez sous tension avant utilisation. (dévissez la couverture de la lampe et vous trouverez l'interrupteur d'alimentation). 2. Installez les lumières dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil. 3. Toute lumière exposée à un capteur s'allume automatiquement lorsqu'il fait clair. 4. Si la lampe solaire ne fonctionne pas, veuillez vérifier : Si la lampe solaire est située dans un endroit qui reçoit la lumière directe du soleil et peut se charger efficacement. Assurez-vous que le panneau solaire est propre. Sinon, nettoyez-le avec un chiffon doux. Garantie : nous offrons une garantie de remboursement ou de remplacement de votre produit. Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait de votre achat, veuillez retourner le produit à notre adresse (regoogle@outlook.com), notre service client professionnel amical fera de son mieux pour vous satisfaire.

**Avertissements:** Assurez-vous que la lampe n'est pas masquée, obstruée ou obstruée pendant le fonctionnement. Gardez le produit propre. Le produit doit être nettoyé avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'agents caustiques, d'eau de javel, de solvants ou d'autres produits chimiques. La lampe solaire est conçue pour résister à la pluie. La pluie est recommandée. Utilisez pas le stocker pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide. Protégez le produit contre les fortes vibrations, les chutes et les dommages mécaniques. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (concerne les ménages) : Les appareils électriques et électroniques sont conçus pour être utilisés avec l'électricité qui les accompagne indique que les appareils électriques et électroniques défectueux ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. La bonne marche à suivre s'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques et électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Les points de collecte sont indiqués sur les plaques d'information du distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. En jetant votre appareil correctement, vous pouvez économiser des ressources précieuses et éviter les impacts négatifs sur la santé et l'environnement pouvant résulter d'une élimination inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des dommages graves à l'environnement et à la santé humaine, applicables. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'un équipement électrique ou électronique, veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Le symbole n'est valable qu'au sein de l'Union européenne. Si vous souhaitez jeter un produit hors de l'Union européenne, contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la mise au rebut correcte de ce produit.

**Importateur:** RETO MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4 64-242 Nieszewo, Pologne

**Waarschuwingen:** Zorg ervoor dat de lamp tijdens het gebruik niet wordt afgeleid, in de schaduw staat of wordt belemmerd. Houd het product schoon. Het product moet alleen worden gebruikt voor het bevestigen van de lamp. Het is niet toegestaan het product te gebruiken voor het heiligen geen bijtende middelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen of ruwe oppervlakken. Regelmatige periodieke stofreiniging wordt aanbevolen. Gebruik of bewaar het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen. Niet onderdopen in water of een andere vloeistof. Bescherm het product tegen sterke trillingen, vallen en mechanische schade. Het product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Informatie over het gebruik van het apparaat is te vinden op de elektronische apparatuur (van toepassing op huishoudens). Het symbool op de producten of in de begeleidende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handwijze om het apparaat te brengen naar een gespecialiseerd ophelppunt, brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door uw apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu vermijden die kunnen voortvloeien uit onjuiste afvalverwerking. Informatie over het gebruik, het onderhoud, de afvalverwerking en de plaatselijke afvalverwijdering is te vinden op de afval resultaten in boetes volgens de toepasbare lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie. Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig binnen de Europese Unie. Als u dit symbool ziet, betekent het dat u informatie over de plaatselijke afvalverwijdering of dealer voor informatie over de juiste verwijdering van dit product.

**Importeur:** Reto M.B. z.p. o. o., ul. Świerkowa 4, 64-320 Nieprzeczów, Polen

**Advertencias:** Asegúrese de que la lámpara no se quede oscurecida, ensombrecida ni obstruida durante el funcionamiento. Mantenga el producto fuera del producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No utilice aparatos cláusticos, paja, solventes ni superficies rugosas para limpiar. Se recomienda una limpieza del polvo periódica y regular. No utilice ni almacene el dispositivo cerca de materiales inflamables. No sumergir en agua u otro líquido. Proteja el producto contra fuertes vibraciones, caídas y golpes mecánicos. El producto no debe ser utilizado cerca de niños y bebés. Los niños. Información para usuarios sobre el desecho de aparatos electrónicos y electrónicos (aplica para hogares). El símbolo en los productos o en la documentación que los acompaña indica que los dispositivos electrónicos o electrónicos defectuosos no deben desecharse con la basura doméstica. Lo correcto si es necesario deshacerse de aparatos electrónicos o electrónicos defectuosos es reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado de forma gratuita. En algunos países, puede devolver el producto a su distribuidor local al comprar otro dispositivo. Al desechar su dispositivo correctamente, puede ahorrar recursos para el medio ambiente. Los impactos negativos para la salud y medio ambiente que pueden resultar de una eliminación inadecuada de los desechos. Los detalles de su punto de recogida más cercano pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones según las normativas locales aplicables. Usar los países de la Unión Europea. Los residuos electrónicos, como los aparatos electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido dentro de la Unión Europea. Si desea desechar este producto, comuníquese con el distribuidor o proveedor más cercano o con el distribuidor para obtener información sobre la eliminación correcta de este producto.

**Warnungen:** Stellen Sie sicher, dass die Lampe während des Betriebs nicht verdeckt, beschattet oder behindert wird. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt sollte mit einem trockenen, weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, wie z. B. Bleichmittel oder aggressive Oberflächenreiniger. Regelmäßige Staubreinigung wird empfohlen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen. Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektrogeräten: Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in den Abfall für den Hausmüll oder in die zugehörigen Dokumentation weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, zurückzuverwenden oder die Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie auch bei Kaufhäusern, Baumärkten oder anderen Geräten in Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Geräts können Sie wertvolle Ressourcen sparen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen kann gemäß geltenden Vorschriften zu Geldstrafen oder Bußgeldern für Benutzer in Ländern der Europäischen Union; Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Händler oder Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur innerhalb der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder Lieferanten, um Informationen zu ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Produkts zu erhalten.

[illegible]

Sålla på strömmen före användning. (skruva  
av lampskyddet så hittar du strömbrytaren).

12. Installera lamporna på en plats med direkt  
solljus. 3. Alla lampor som är utrustade med  
en sensor tänds automatiskt när det är mörkt  
och släcks automatiskt när det är ljus. 4.  
Om lamporna inte fungerar kontrollera att de  
är korrekt installerade.

Om solcells-lamporna är placerade på en plats  
som får direkt solljus och kan laddas effektivt.  
Se till att solpanelen är ren. Om inte, rengör  
den med en mjuk trasa. Garanti: Vi erbjuder  
en 12-månaders pengarna-tillbaka- eller  
ersättningsgaranti. Om du av någon  
anledning inte är nöjd med produkten,  
kontakta oss på [info@reogoldoutlook.com](mailto:info@reogoldoutlook.com), vår professionella  
och vänliga kundtjänst kommer att göra sitt  
bästa för att göra dig nöjd.

**Varningar:** Se till att lampan inte är skymd,  
skuggad eller blockerad under drift. Håll  
produkten ren. Produkten ska rengöras med  
vatten, mjuk trasa. Använd inte frätande  
medel eller kemikalier för att rengöra produkten  
eller för att rengöra. Regelbunden, periodisk  
rengöring rekommenderas. Använd  
endast förvarare inte enheten nära brandfarliga  
material. Sänk inte ned i vatten eller annan  
vätska. Skydda produkten mot kraftiga  
vibrationer, fall och mekaniska skador.  
Produkten är inte en lek. Förvara utom  
huset. Använd inte produkten som  
om kassering av elektrisk och elektronisk  
omrustning (gäller hushåll). Symbolen på  
produkterna eller i dokumentationen som  
medföljer dem anger att defekta elektriska  
enheterna elektroniska apparater inte får slängas  
med hushållsavfall. Rätt korrekt  
miljöavfallaggsättning är det som nödvändigt att  
använda för att elektrisk och elektronisk  
kasseringa dem återanvända dem eller  
återvinna komponenter är att ta enheten till  
en specialiserad insamlingsplats, där den  
kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa  
länder kan du returnera produkten till din  
lokala distributör när du köper en annan  
produkt från samma distributör eller på ett  
utställt område på special värdefulla resor och  
använda negativa hälso- och miljöeffekter  
kan bli följden av olämplig avfallsantering.  
Uppgifter om de närmaste insamlingsplatser  
kan erhållas från din lokala myndighet.  
Felaktig kassering av avfall kan resultera i  
straff enligt tillämpliga lokala bestämmelser.  
Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning,  
kontakta din närmaste återförsäljare eller  
leverantör som kommer att ge ytterligare  
information. Avfallsantering i länder utanför  
Europeiska Unionen: Denna symbol är endast  
giltig inom Europeiska Unionen. Om du vill  
kassera denna produkt, vänligen kontakta  
din lokala myndighet eller återförsäljare  
för information om korrekt kassering av  
denna produkt.

**Avvertenze:** Assicurarsi che la lampada non sia oscurata, ombreggiata o ostruita durante il funzionamento. Mantenere il prodotto pulito. Il prodotto deve essere pulito con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare agenti caustici, candeggina, solventi o superfici ruvide per la pulizia. Si consiglia una pulizia regolare e periodica della polvere. Non utilizzare o conservare il dispositivo vicino a materiali infiammabili. Non immergere in acqua o altro liquido. Proteggere il prodotto da forti vibrazioni, cadute e danni meccanici. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Informazioni agli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (vale per i nuclei domestici). È riportato sui prodotti o nella documentazione che li accompagna indica che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta nel caso sia necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale. Quando si acquista un altro dispositivo, smaltendo correttamente il dispositivo, è possibile risparmiare risorse preziose ed evitare impatti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può compromettere i benefici derivanti dalle normative locali applicabili. Uniti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo all'interno dell'Unione Europea. Si desidera smaltire questo prodotto, contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto.

