



Smartwatch damski MANTA ALEXA MINI SWU502



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA


Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Urządzenia nie wolno zanurzać w gorącej wodzie. Nie wolno pływać w urządzeniu. Zabrania się wrzucania urządzenia do ognia. Bateria może eksplodować, zagrażając życiu i zdrowiu. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie należy trzymać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze. To urządzenie może wpływać na działanie urządzeń medycznych w jego otoczeniu. Należy zachować ostrożność, gdy używa się go w pobliżu urządzeń medycznych elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie i długotrwałe działanie ciepła ani promieni słonecznych. Dalsze użytkowanie urządzenia w przypadku jego uszkodzenia lub awarii jest niedozwolone. W przypadku powyższego należy skontaktować się z serwisem. Próby samodzielnej naprawy urządzenia skutkują utratą gwarancji oraz mogą prowadzić do jego stałego uszkodzenia. Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani innych substancji czyszczących.

W zależności od danej partii produktu, wersji oprogramowania, funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą się nieco różnić od tych występujących w urządzeniu.

PL POBIERZ APLIKACJE

- Zeskanuj powyższy kod QR, aby pobrać oraz zainstalować aplikację FitCloudPro na telefon.
- Aplikację możesz też zainstalować wyszukując w Sklep Play lub AppStore: „FitCloudPro”



Aplikacja kompatybilna jest z urządzeniami pracującymi na platformie Android oraz iOS. Aplikacja niezbędna jest do korzystania z funkcji smartwacha.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz uprawnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

PL ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Smartwatch jest ładowany za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do zestawu.
- Przyłóż magnetyczną końcówkę kabla ładującego tak, by została ona przyciągnięta do portu ładowania przez magnesy zainstalowane w obudowie urządzenia.
- Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.



Jeśli podłączenie jest poprawne, na ekranie zegarka zobaczysz animację ładowania. Jeśli nie widzisz animacji, sprawdź czy zegarek jest dobrze podłączony. Jeśli bateria jest zupełnie pusta animacja może się pokazać po kilku minutach.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się ładować je przez około 2 godziny.

Podczas parowania pomocny może być adres MAC w zakładce [Ustawienia] — [System]. Dzięki temu zidentyfikujesz swoje urządzenie na liście skanowanych urządzeń w aplikacji podczas parowania.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PL PAROWANIE URZĄDZENIA



Smartwatch Manta Alexa Mini współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 5.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.4 (i nowsze), oraz systemem iOS 8.4 (i nowsze).

Podczas parowania pomocny może być adres MAC w zakładce [Ustawienia] — [System]. Dzięki temu zidentyfikujesz swoje urządzenie na liście skanowanych urządzeń w aplikacji podczas parowania.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PL OBSŁUGA URZĄDZENIA



- Przycisk funkcyjny(1): (włączanie/wstecz/wygaszanie ekranu/wybudzanie ekranu)
- Przycisk funkcyjny(2): (włączenie funkcji trybów sportowych/ budzenie ekranu)
- Magnetyczny port ładowania
- Zestaw czujników

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL INTERFACE URZĄDZENIA



Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- KLAWIATURA**
Po podłączeniu smartwacha do telefonu możesz używać zegarka do wybierania numerów w celu wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych. Musisz utrzymywać połączenie między zegarkiem a telefonem, aby funkcja działała prawidłowo.
- KONTAKTY**
Z poziomu aplikacji FitCloudPro możesz dodać swoje ulubione kontakty, aby móc wybrać połączenie telefoniczne do wybranych numerów z poziomu smartwacha.
- REJESTR POŁĄCZEŃ**
Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, możesz również przeglądać historię połączeń telefonicznych zegarka.
- TRENING**
Wybierz jeden z wielu trybów sportowych w funkcji [TRENING] i aktywuj je jednym kliknięciem. Podczas treningu funkcja będzie udostępniać na ekranie takie dane jak czas, suma kroków, suma spalonych kalorii, tętno, dystans oraz tempo.
- UWAGA: Nie wszystkie tryby sportowe rejestrują wyżej wymienione dane.**

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- CIŚNIENIE KRWI**
Dzięki wbudowanemu czujnikowi, smartwatch może zmierzyć ciśnienie krwi. Po wybraniu funkcji [CIŚNIENIE KRWI], aby pomiar aktywuje się automatycznie. Następnie poczekać kilkanaście sekund. Poniżej możesz także wyświetlić historię poprzednich pomiarów z ostatnich 7 dni.
- TĘTNO**
Dzięki wbudowanemu czujnikowi, smartwatch może monitorować Twoje tętno przez cały dzień. Możesz także uruchomić ręcznie pomiar tętna, aktywując funkcję poprzez kliknięcie w funkcję.
- SEN**
Jeśli nosisz urządzenie w trakcie snu, funkcja [SEN] zapewni użytkownikowi widok do godzin, statystyk oraz jakości snu z poziomu smartwacha lub w aplikacji FitCloudPro.
- UWAGA: Statystyki snu w smartwatchu są resetowane do zera po dobie.**

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- KALENDARZ CYKLU**
Dla żeńskich użytkowników, smartwatch posiada funkcję [KALENDARZ CYKLU], która po skonfigurowaniu w aplikacji FitCloudPro, pozwala na monitorowanie cyklu menstruacyjnego. Po konfiguracji urządzenie informuje użytkowniczkę o nadchodzącej miesiączce, dniach płodnych i owulacji w formie powiadomień.
- MUZYKA**
Po poprawnym połączeniu urządzenia z aplikacją FitCloudPro, możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki w swoim telefonie z poziomu smartwacha.
- APARAT**
Po poprawnym połączeniu urządzenia z aplikacją FitCloudPro, możesz zdalnie sterować aparatem w swoim telefonie z poziomu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL POZOSTAŁE FUNKCJE

- Trening oddechowy:** Funkcja dwóch ćwiczeń oddechowych („1 MIN” i „2 MIN”) wykonywanych z pomocą smartwacha.
- Stoper:** Funkcja odmierzania czasu z funkcją oznaczenia okrążeń.
- Minutnik:** Funkcja odmierzania czasu z funkcją oznaczenia „Rundy” (okrążeń).
- Alarm:** Funkcja umożliwia wyświetlanie ustawionych alarmów wibracyjnych poziomu aplikacji FitCloudPro.
- Kalendarz:** Funkcja wyświetlania aktualnej daty i kalendarza.
- Kalkulator:** Funkcja kalkulatora.
- Znajdź telefon:** Funkcja szukania smartfona. Uruchamia sygnał dźwiękowy lub wibracyjny na telefonie.
- Ustawienia:**
 - Styl głównego menu:** Funkcja zmiany stylu głównego menu smartwacha. Do wyboru jest 4 stylów wyświetlania głównych funkcji.
 - Wyświetlacz:** Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląc się na poszczególne funkcje.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:** Funkcja zmiany tarczy smartwacha. Do wyboru jest 7 różnych tarcz.
- Jasność:** Funkcja ustawienia jasności ekranu.
- Czas aktywnego ekranu:** Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 s do 30 s.
- Czas skretna nadgarstka:** Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzenie ekranu smartwacha ruchem ręki.
- Zegar AOD:** Włączenie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.
- Bateria:** Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz zmniejszy jasność ekranu.
- Intensywność wibracji:** Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia wibracji.
- Język:** Funkcja zmiany języka z poziomu smartwacha.
- Kod QR:** Funkcja wyświetlania kodu QR dedykowanej aplikacji.
- Hasło:** Funkcja ustawienia 4-cyfrowego hasła oraz włączenia/wyłączenia blokady ekranu smartwacha.
- System:** Funkcja resetowania, wyłączania oraz uruchamiania ponownie systemu smartwacha.

Przy prawidłowym połączeniu smartwacha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu oraz w szybkie menu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

- WYBIEŻ TARCZ:**



Women's smartwatch MANTA ALEXA MINI SWU502



USER MANUAL

EN SAFETY ISSUES


The manufacturer is not responsible for any damage/injury caused by improper use of the device. Please read this manual carefully before use and keep it in a safe place.

The device can't be submerged in hot water. Do not swim in the device. It is forbidden to throw the device into fire. The battery may explode, threatening life and limb. To avoid the risk of electric shock or fire, do not keep the device in places with high humidity or high temperature. This device may affect the operation of medical devices in its environment. Be careful when using it near electronic medical devices such as pacemakers, hearing aids, and more. Do not expose the device to direct and prolonged exposure to heat or sunlight. Further use of the device in the event of its damage or failure is not allowed. In the case of the above, please contact the service. Attempts to repair the device yourself will void the warranty and may lead to its permanent damage. Only use a soft cloth dampened with water to clean the device. Do not use any aggressive cleaning agents or other cleaning substances.

Depending on the product batch, software version, the functions described in this manual may differ slightly from those in the device.

EN DOWNLOAD APP

1. Scan the QR code above to download and install the FitCloudPro app on your phone.
2. You can also install the application by searching the Play Store or AppStore: "FitCloudPro"



The application is compatible with devices operating on the Android and iOS platforms. The application is necessary to use the smartwatch function.

When you start the application for the first time, you must grant the required consents and permissions. Otherwise, the application will not work properly.

EN CHARGING

1. The smartwatch is charged using the magnetic cable included in the kit.
2. Place the magnetic end of the charging cable so that it is attracted to the charging port by the magnets installed in the housing of the device.
3. Then connect the other end of the cable to a USB port on your computer or USB power adapter.




If the connection is correct, you will see a charging animation on the watch screen. If you don't see the animation, check if your watch is properly connected. If the battery is completely empty, it may take a few minutes for the animation to show up.

Before using the device for the first time, it is recommended to charge it for about 2 hours.

The charging voltage should not exceed 5V. The recommended charging current is a maximum of 1A.


EN PAIRING



The Manta Alexa Mini smartwatch works with smartphones that support Bluetooth 5.0 connectivity. It is also compatible with Android 4.4 (and newer) and iOS 8.4 (and newer).


During pairing, the MAC address in the [Settings] - [About] tab may be helpful. Thanks to this, you will identify your device in the list of scanned devices in the application during pairing.

EN PRODUCT DESCRIPTION




1. Function button(1): (Power on/back/screen blank/ wake screen)
2. Function button(2): (Activate sports modes function/ screen wake up)
3. Magnetic charging port
4. Sensor set

EN INTERFACE



EN BASIC FUNCTIONS


- **TELEPHONE**: Once you connect your smartwatch to your phone, you can use your watch to dial numbers to make and receive phone calls. You must maintain a connection between your watch and phone for the feature to work properly.
- **CONTACT**: From the FitCloudPro application, you can add your favorite contacts to be able to make a phone call to selected numbers from the smartwatch.
- **CALL RECORDS**: With the correct connection of the smartwatch to the phone, you can also view the watch's phone call history.



NOTE: Not all sport modes record the above-mentioned data.

EN BASIC FUNCTIONS

- **VOICE ASSISTANT**: With the correct connection of the smartwatch with the phone, the device can wake up the voice assistant on the phone.
- **DATA**: In the [DATA] function, the device provides the user with data from the whole day of activity, such as: total steps, total calories burned and distance.
- **WORKOUT**: Select one of the many sport modes in the [TRAINING] function and activate them with one click. During training, the function will provide data such as time, total steps, total calories burned, heart rate, distance and pace on the screen.



NOTE: The sleep statistics on the smartwatch are reset to zero after 24 hours.

EN BASIC FUNCTIONS


- **BLOOD PRESSURE**: Thanks to the built-in sensors, the smartwatch can measure blood pressure. When you select the [BLOOD PRESSURE] function, the measurement is activated automatically. Then wait several seconds. Below you can also view the history of previous measurements from the last 7 days.
- **HEART RATE**: Thanks to the built-in sensors, the smartwatch can monitor your heart rate throughout the day. You can also start the heart rate measurement manually by activating the functions by clicking on the function.
- **SLEEP**: If you wear the device while sleeping, the [SLEEP] function allows the user to view hours, statistics and sleep quality from the smartwatch or in the FitCloudPro app.



NOTE: Weather information is synced when connected to the FitCloudPro app. The data will not be updated after a long disconnection.

EN BASIC FUNCTIONS

- **CYCLE CALENDAR**: For female users, the smartwatch has the [CYCLE CALENDAR] function, which, when configured in the FitCloudPro application, allows you to monitor the menstrual cycle. After configuration, the device informs the user about the upcoming menstruation, fertile days and ovulation in the form of notifications.
- **MUSIC**: After properly connecting the device with the FitCloudPro application, you can remotely control the music player on your phone from the smartwatch.
- **CAMERA**: After properly connecting the device with the FitCloudPro application, you can remotely control the camera on your phone from the smartwatch.



NOTE: The sleep statistics on the smartwatch are reset to zero after 24 hours.

EN OTHER FUNCTIONS

- **Breathing training**: The function of two breathing exercises ("1 MIN" and "2 MIN") performed with the help of a smartwatch.
- **Stopwatch**: Timing function with mark function laps.
- **Timer**: Timing function with marking function "Rounds" (laps).
- **Alarm clock**: This function allows you to display the set alarms vibration sensors from the FitCloudPro app.
- **Calendar**: Current date and calendar display function.
- **Calculator**: Calculator function.
- **Find phone**: Smartphone search function. It triggers the signal beep or vibrate on your phone.
- **Settings**: Menu style: Main menu style change function smartwatch menu. There are 4 display styles to choose from main functions.
- **Display**: Dividing display configuration function to individual displays.



NOTE: The sleep statistics on the smartwatch are reset to zero after 24 hours.