

### 1. Podłączenie

1. **Podłącz taśmę LED do sterownika**, zgodnie z oznaczeniami:
    - R – czerwony
    - G – zielony
    - B – niebieski
    - W – biały
  2. **Podłącz zasilacz do sterownika** – wtyczka DC.
  3. **Włóż zasilacz do gniazdka 230V** – taśma uruchomi się w domyślnym trybie.
  4. **Steruj oświetleniem za pomocą pilota lub aplikacji.**
- 

### 2. Sterowanie przez pilot

- Włączanie/wyłączanie
  - Zmiana kolorów RGB
  - Włączanie białego światła (W) (przytrzymaj dłużej)
  - Zmiana jasności
- 

### 6. Sterowanie przez aplikację (WiFi)

1. Pobierz aplikację (np. **Magic Home** lub **Magic Home Pro**)
  2. Połącz się z siecią WiFi emitowaną przez sterownik
  3. Skonfiguruj połączenie z domową siecią WiFi
  4. Z aplikacji możesz:
    - Wybierać kolory z koła barw
    - Ustawiać harmonogramy
- 

### 7. Uwagi bezpieczeństwa

- Nie montuj taśmy w miejscach wilgotnych
- Nie przekraczaj zalecanej długości taśmy (5 m) zasilanej z jednego końca – przy dłuższych odcinkach może być konieczne zasilanie z obu stron.
- Unikaj ostrych zgięć i nadmiernego nagrzewania.
- Wyłącz zasilanie przed jakimikolwiek pracami montażowymi.