

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI M2C	2 WŁĄCZANIE Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Po tym usłyszymy krótki dźwięk PAROWANIE 2 INTERKOMÓW Naciśnij i przytrzymaj około 6 sekund przycisk on/off Naciśnij przycisk „kółko” około 6 sekund START BLUETOOTH INTERKOM Krótko naciśnij przycisk on/off po tym interkomy są sparowane	5 2-krotne naciśnięcie - odbieranie połączeń telefonicznych Przytrzymanie przez około 2 sekund powoduje przełączenie pomiędzy funkcją interkomu a funkcją telefonu 1-krotne naciśnięcie „zakoczenie rozmowy tel” PRZEŁĄCZANIE BLUETOOTH/RADIO FM 3-krotne krótkie naciśnięcie	6 MUZYKA PLAY/PAUSE Naciśnij raz USTAWIENIE GŁOŚNOŚCI Przekręć do tgz. „oporu” w prawo Przekręć do „oporu” w lewo
3 Wyłączanie połączenia INTER Naciśnij raz Reset dotychczasowych parowań i ustawień Gdy interkom jest zakończony przytrzymaj około 8 sekund Wyłączanie interkomu Przytrzymaj około 5 sekund	4 Parowanie z telefonem Na telefonie uruchom bluetooth i wyszukaj interkom Status parowania na wyświetlaczu Połącz interkom z telefonem Operacje po sparowaniu z telefonem Naciśnij raz odbieranie Gdy nie naciśniesz przez około 10 sekund, połączenie zostanie automatycznie odebrane Przytrzymanie 2 sekund - odrzucenie połączenia	7 Następny/poprzedni utwór Krótkie przekręcenie w prawo - następny utwór Krótkie przekręcenie w lewo - poprzedni utwór	8 Parowanie 2 interkomów Na obydwóch interkomach naciśnij przycisk on/off lub „kółko” A B A B
9 Ustawienie grupy interkomów Wyciszyć pasujący rekord między A i F naciśnij i przytrzymaj przyciski włączania/wyłączania A i F przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat dźwiękowy „wyłącz zasilanie” , następnie przytrzymaj je przez kolejne 3 sekundy Aby sparować grupę postępuj zgodnie z tymi krokami	10 Naciśnij przez 6 sekund Naciśnij przez 6 sekund Naciśnij raz kółko Naciśnij raz kółko Naciśnij raz on/off Naciśnij raz on/off Chwilowo A i B nie są połączone Chwilowo B i C nie są połączone Naciśnij przez 6 sekund Naciśnij przez 6 sekund Naciśnij raz kółko Naciśnij raz kółko Naciśnij raz on/off Naciśnij raz on/off Chwilowo C i D nie są połączone Chwilowo D i F nie są połączone Naciśnij przez 6 sekund Naciśnij przez 6 sekund Naciśnij raz kółko Naciśnij raz kółko Naciśnij raz on/off Naciśnij raz on/off Chwilowo E i F nie są połączone	13 Powiadomienia głosowe BATERIA NAŁADOWANA BATTERY FULL SREDNIO BATTERY MEDIUM SLABO BATTERY LOW Stan naładowania baterii Charging LADOWANIE Finished Charging KOŃCZĄC LADOWANIE	14
11 Połączenie a,b,c,d,e,f Na każdym z wyżej pokazanych naciśnij raz przycisk on/off zgodnie z kolejnością	12 Gdy urządzenie inne niż maxto jest podłączone do telefonu komórkowego najpierw telefon oraz sparowany do wielosobowego interkomu M2C, może to spowodować błąd komunikacji domofonowej, jeśli nie jest podłączony do telefonu komórkowego, nie ma tego błędu!	15	16