

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

AKUMULATOROWY PISTOLET DO MAS

KD5842

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



I) Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego elektronarzędzia. Niezastosowanie się do wszystkich instrukcji wymienionych poniżej może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.
- Przed użyciem produktu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagraczone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze zagrożonej wybuchem, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie pyłu lub oparów.
- Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
- Zachowaj czujność, uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
- Używaj środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochronniki słuchu stosowane w odpowiednich warunkach zmniejszą obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem narzędzia do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.
- Nie przesadzaj. Przez cały czas utrzymuj właściwą postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Używaj elektronarzędzi wyłącznie z właściwymi bateriami suchymi AA. Użycie innego akumulatora może spowodować ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy bateria nie jest używana, trzymaj ją z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie między terminalami.
- Oddawaj elektronarzędzie do serwisu wykwalifikowanemu serwisantowi, używając wyłącznie identycznych części zamienne. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

II) SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Napięcie:	21V	Zasilanie:	Bateria – 2000mAh
Prędkość	95mm/min	Moc nacisku:	120kgs
Prąd roboczy:	2A	Czas pracy:	4 hours
Prąd diody	250mA	Temperatura barwy:	6000-6500K
Lumeny LED:	500lm	Wyświetlacz LED:	70-75Ra

III) Opis funkcjonalny:

1. ZASTOSOWANIE

- Możesz używać tego narzędzia do następujących celów:
- Uszczelnianie pęknięć, aby zatrzymać klimatyzowane powietrze w domu, jednocześnie utrzymując nieklimatyzowane powietrze na zewnątrz, zwiększając efektywność energetyczną domu.
- Uzupełnianie ubytków i pęknięć przed malowaniem.
- Tworzenie bariery dla wilgoci wokół obszarów, które mogą zostać uszkodzone przez wodę.
- Uszczelnianie pęknięć, aby zapobiec przedostawaniu się owadów do wnętrza domu.
- Nakładanie kleju.

2. SZCZEGÓŁY PRODUKTU




1. Tłok	6. 300ml
2. Uchwyt tłoka	7. Przycisk
3. Przycisk startu	8. Przełącznik wymiany
4. Przełącznik spustu	
5. Bateria	


IV) INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. ABY ZAINSTALOWAĆ BATERIĘ


- Dociśnij akumulator do spodu pistoletu.




2. MONTAŻ I WYMIANA BELKI




- Aby zamontować lufę na nabój 300ml wystarczy włożyć lufę w bagnet pod kątem 90° i obrócić ją z powrotem do momentu usłyszenia dźwięku, czyli zakończenia mocowania




- W ten sposób otrzymasz pistolet do klejenia o pojemności 300ml.



- Aby wyjąć cylinder z wkładem 300 ml, lekko pociągnij przełącznik wymiany pojemnika do tyłu, jednocześnie obróć lufę o 90° i wyciągnij ją.




3. URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE PISTOLETU DO USZCZELNIANIA



- Aby włączyć pistolet do uszczelniania, naciśnij spust przełącznika, a następnie popchnij uchwyt.
- Aby WYŁĄCZYĆ pistolet do uszczelniania, zwolnij spust przełącznika.

4. NAKŁADANIE USZCZELNIENIA



- Usuwanie kurzu, brudu i resztek starego uszczelnienia. Upewnij się, że obszar, który ma być uszczelniony, jest czysty i suchy.
- Trzymaj pistolet pod niewielkim kątem. Jeżeli wypełniasz szczelinę, włóż wylewkę w szczelinę, jeśli to możliwe; w przeciwnym razie przesun pistolet do uszczelniania po powierzchni.
- Naciśnij spust, umożliwiając wypchnięcie masy uszczelniającej z końcówki rurki.
- Jeśli pasek masy uszczelniającej jest zbyt wąski, należy ponownie przyciąć dyszę, aby uzyskać większy otwór. Lepiej jednak nałożyć cienką warstwę masy uszczelniającej i w razie potrzeby dodać jej trochę więcej, niż nałożyć za dużo i próbować usunąć nadmiar.
- Jeśli jest zablokowany, możesz zwolnić spust przełącznika, a tłok zostanie automatycznie odblokowany i wycofany, sprawdź i upewnij się, że:

- a) Końcówka dyszy jest przecięta.
 - b) Wewnętrzna uszczelka w rurze uszczelniającej jest uszkodzona.
 - c) Utwardzony materiał usuwa się z dyszy.
 - d) Rurka uszczelniająca nie jest uszkodzona ani zamarznięta.
 - e) Tłok jest wolny od materiałów uszczelniających i klejących.
 - f) Jeśli silnik nadal się wyłącza, wypróbuj inną tubkę materiału lub zanieś narzędzie do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Ostrożnie przesuwaj pistolet do uszczelniania w równym tempie wzdłuż szczeliny, która ma zostać wypełniona, jednocześnie wciskając spust przełącznika. Upewnij się, że masa uszczelniająca ma pełny kontakt z obiema powierzchniami aplikacji. Jeśli to konieczne, użyj palca, aby delikatnie wcisnąć uszczelkę w róg lub pęknięcie.

V) Konserwacja

- Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie jakichkolwiek innych części może stworzyć zagrożenie lub spowodować uszkodzenie produktu.
- Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, podczas czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyjmować baterie z produktu.
- Unikaj stosowania rozpuszczalników podczas czyszczenia części plastikowych. Większość tworzyw sztucznych jest podatna na uszkodzenia spowodowane różnego rodzaju rozpuszczalnikami dostępnymi w handlu i może ulec uszkodzeniu w wyniku ich użycia. Używaj czystej odzieży, aby usunąć brud, kurz, olej, tłuszcz itp.
- Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu płynów hamulcowych, benzyny, produktów na bazie ropy naftowej, olejów penetrujących itp. z częściami z tworzyw sztucznych. Substancje chemiczne mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć tworzywa sztuczne, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Wyciskacz do mas na baterie (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD10783

21V 2000mAh

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2006/42/EC Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN ISO 12100:2010

Certyfikat o numerze SHEM23040023740PTC wydany przez SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd z dnia 15-5-2023.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, JANÓWEK,
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma dong Hui, Tarczyn, 25.3.2024

