

4X Toner zamienny Ecotisk - 055HCMYK

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **25300** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Do drukarek:

- Canon i-SENSYS **LBP660**
- Canon i-SENSYS **LBP663Cdw**
- Canon i-SENSYS **LBP664Cx**
- Canon i-SENSYS **MF740**
- Canon i-SENSYS **MF742Cdw**
- Canon i-SENSYS **MF744Cdw**
- Canon i-SENSYS **MF746Cx**



Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dożywotnią ochronę**.

Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową

