



Forma silikonowa do czekolady monoporcji pieczenia GŁĘBOKA foremka MIX

Galeria Produktu



Opis Produktu

Forma silikonowa do czekolady monoporcji pieczenia GŁĘBOKA foremka MIX Silikonowa forma do czekolady mix 6szt głęboka Odkryj wyjątkową formę silikonową do tworzenia przepięknych monoporcji czekoladowych. Nasza forma została wykonana z wysokiej jakości silikonu, który jest odporny zarówno na wysokie, jak i niskie temperatury. Dzięki temu możesz używać jej do przygotowywania zarówno gorącej czekolady, jak i mrożonych deserów. Forma zawiera 6 różnych wzorów, które pozwolą Ci stworzyć efektowne monoporcje czekoladowe, idealne na prezenty lub specjalne okazje. Głęboki kształt formy umożliwia tworzenie bardziej wyrazistych i trójwymiarowych czekoladek, które zachwycą każdego. **NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:** Wysoka jakość wykonania - forma wykonana z premium silikonu spożywczego, który nie chłonie zapachów i jest łatwy w czyszczeniu Wszechstronne zastosowanie - idealna do tworzenia czekoladek, pralin, monoporcji deserowych oraz wypieków Odporna na temperatury - można używać w piekarniku (do 230°C) oraz zamrażarce (do -40°C) Łatwe wyjmowanie - elastyczny silikon pozwala na bezproblemowe wyjmowanie gotowych wyrobów bez uszkodzenia ich kształtu Zestaw zawiera formę z 6 różnymi wzorami, co pozwala na



tworzenie różnorodnych deserów za jednym razem CO ZYSKUJESZ KUPUJĄC NASZ PRODUKT? Profesjonalne efekty - twoje domowe wypieki i czekoladki będą wyglądać jak z najlepszej cukierni Oszczędność czasu - forma nie wymaga natłuszczania, a gotowe wyroby łatwo się wyjmują Trwałość na lata - wysokiej jakości silikon nie odkształca się i zachowuje swoje właściwości przez długi czas Możliwość tworzenia personalizowanych prezentów - własnoręcznie wykonane czekoladki to wyjątkowy upominek dla bliskich Wszechstronność - forma sprawdzi się nie tylko do czekolady, ale również do musów, galaretek, lodów i innych deserów Pytania i Odpowiedzi Jak prawidłowo używać formy do czekolady? Rozpuść czekoladę w kąpielu wodnej, odstaw do lekkiego przestudzenia, a następnie wlej do formy i wstaw do lodówki na około 30 minut. Czy forma nadaje się do piekarnika? Tak, nasza forma jest odporna na wysokie temperatury do 230°C, więc można jej bezpiecznie używać w piekarniku. Jak czyścić formę silikonową? Formę najlepiej myć ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu do naczyń.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	CakeDecor
Kod producenta	foremka do czekolady MIX
Rodzaj	forma do czekolady
Liczba sztuk	1
Materiał	silikon
EAN (GTIN)	5905954348275
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne