



ledrgb

Instrukcja Obsługi Sterownika LED RGB 5050 WiFi

Spis Treści

1. **Wprowadzenie**
2. **Specyfikacja Techniczna**
3. **Zawartość Opakowania**
4. **Bezpieczeństwo**
5. **Montaż**
6. **Podłączenie**
7. **Sterowanie**
 - 7.1 Pilot Zdalnego Sterowania
 - 7.2 Aplikacja Mobilna
8. **Funkcje Sterownika**
9. **Użytkowanie**
10. **Czyszczenie i Przechowywanie**
11. **Rozwiązywanie Problemów**
12. **Kontakt**

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sterownika LED RGB 5050 WiFi. Urządzenie to umożliwia zdalne sterowanie paskami LED RGB, oferując różnorodne kolory oraz efekty świetlne. Idealnie nadaje się do oświetlenia domów, biur oraz na różne okazje.

2. Specyfikacja Techniczna

- **Model:** Sterownik LED RGB 5050 WiFi
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Maksymalne Obciążenie:** 6A (3A na kanał)
- **Komunikacja:** WiFi

- **Kompatybilność:** Paski LED 5050
- **Funkcje:** Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej oraz pilota zdalnego sterowania

3. Zawartość Opakowania

- Sterownik LED RGB 5050 WiFi
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi

4. Bezpieczeństwo

- Używaj sterownika wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 6A.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą.
- Upewnij się, że zasilanie jest odłączone przed podłączeniem lub odłączeniem pasków LED.

5. Montaż

1. Lokalizacja:

- Wybierz odpowiednie miejsce do montażu sterownika, zapewniając łatwy dostęp do zasilania oraz sygnału WiFi.

2. Montaż:

- Użyj taśmy dwustronnej lub śrub do przymocowania sterownika do powierzchni.

6. Podłączenie

1. Zasilanie:

- Podłącz kabel zasilający do portu zasilania sterownika.
- Upewnij się, że zasilacz jest odpowiedni (12V DC).

2. Podłączenie Pasków LED:

- Podłącz paski LED do odpowiednich złączy na sterowniku, zachowując właściwą polaryzację (plus do plusa, minus do minusa).

7. Sterowanie

7.1 Pilot Zdalnego Sterowania

- **Włącz/wyłącz:** Naciśnij przycisk ON/OFF.
- **Zmiana kolorów:** Użyj przycisków kolorów na pilocie, aby wybrać preferowany odcień.
- **Efekty:** Wybierz różne tryby pracy, takie jak zmiana kolorów czy stroboskop, korzystając z dedykowanych przycisków.

7.2 Aplikacja Mobilna

1. Pobierz aplikację:

- Zainstaluj aplikację „LED WiFi” z Google Play lub App Store.

2. Połączenie:

- Włącz WiFi w swoim telefonie. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się z urządzeniem.

3. Sterowanie:

- Użyj aplikacji do zmiany kolorów, efektów oraz ustawień timera. Możesz również synchronizować oświetlenie z muzyką.

8. Funkcje Sterownika

- **Zmienność kolorów:** Możliwość wyboru spośród miliona kolorów RGB.
- **Tryby efektywne:** Różne tryby pracy, w tym stroboskop, pulsacja, zmiana kolorów.
- **Synchronizacja z muzyką:** Oświetlenie dostosowujące się do rytmu muzyki.

9. Użytkowanie

- Używaj sterownika LED RGB 5050 WiFi, aby tworzyć unikalne efekty świetlne w różnych pomieszczeniach. Dostosuj oświetlenie do nastroju lub okazji.

10. Czyszczenie i Przechowywanie

- **Czyszczenie:**
 - Wyłącz sterownik i odłącz od zasilania przed czyszczeniem. Użyj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

11. Rozwiązywanie Problemów

- **Sterownik nie działa:** Upewnij się, że zasilanie jest podłączone i działa.
- **Pilot nie działa:** Sprawdź, czy bateria w pilocie jest naładowana. Wymień, jeśli to konieczne.
- **Aplikacja nie łączy się z urządzeniem:** Sprawdź, czy WiFi jest włączone w telefonie. Spróbuj ponownie połączyć się z urządzeniem.

12. Kontakt

W przypadku problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą za pośrednictwem platformy zakupowej.