



JEB-250K DIAGRAM



UWAGA: Elektrorygiel należy zasilać ciągle. Otwarcie następuje przez podanie +12V na zacisk C.



DYSTRYBUTOR

MIWI-URMET Sp. z o.o.
91-341 Łódź
ul. Pojezierska 90A

Tel. 42 616 21 00
www.miwurmet.com.pl