



FUNKY SMARHOUSE ROCKER

07760

Opis

FUNKY SMARHOUSE ROCKER to wyjątkowy drewniany plac zabaw, stworzony z myślą o energicznych dzieciach, które uwielbiają aktywność i nowe wyzwania. Zaprojektowany, by zapewnić maluchom bezpieczną przestrzeń do rozwoju fizycznego i kreatywnej zabawy, jednocześnie dając rodzicom chwilę wytchnienia.

Kluczowe cechy

- Wspiera samodzielną i aktywną zabawę
- Wykonany z wysokiej jakości drewna
- Pełne bezpieczeństwo dzięki dodatkowym zabezpieczeniom
- Wspomaga rozwój motoryczny i koordynację
- Łatwy montaż z precyzyjnie przygotowanymi elementami

Elementy Zestawu

- Zjeżdżalnia 220 cm
- Podwójna huśtawka z regulowanymi linami
- Ścianka wspinaczkowa z uchwytami
- Drewniany dach
- 4-stopniowa drabinka
- Kotwy gruntowe dla stabilności

Korzyści

- Rozwój przez zabawę na świeżym powietrzu
- Wzmacnianie koordynacji i równowagi
- Bezpieczna przestrzeń do aktywności fizycznej
- Spokój dla rodziców dzięki solidnej konstrukcji

Zawartość zestawu DIY

- Przycięte drewno gotowe do montażu
- Zestaw narzędzi i złączy montażowych
- Ilustrowana instrukcja montażu
- Kotwy gruntowe
- Zestaw akcesoriów plastikowych dla danego zestawu
- Zjeżdżalnia
- Komplet uchwytów

Dla Kogo?

Idealny dla rodzin z aktywnymi dziećmi, szukających trwałego i bezpiecznego placu zabaw do ogrodu. FUNKY SMARHOUSE ROCKER to inwestycja w radosne dzieciństwo i zdrowy rozwój Twojego malucha.



Tylko do użytku domowego!
Tylko do użytku zewnętrznego!
Maksymalna waga użytkownika wynosi 50 kg!
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!
Odpowiednie dla dzieci od 3 do 10 lat!



Ze względu na ciągłe doskonalenie produktu szczegóły i/lub kolory mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na zdjęciach.