

P.W.P.H.U. MATPOL

47-205 Kędzierzyn-Koźle

ul. Marynarska 11

email: matpol11@op.pl

tel. +48 601801448



Instrukcja Obsługi Sanek z oparciem i pchaczem firmy Matpol

1. Przed użyciem

- **Sprawdź stan sanek:** Upewnij się, że sanki są w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, pęknięć czy luzów.
- **Ubierz się odpowiednio:** Załóż ciepłe ubrania, rękawice, czapkę i buty z dobrą przyczepnością.

2. Montaż

- **Zamocowanie oparcia:** za pomocy śrub i nakrętek (dołączonych do sanek) przykręć oparcie do konstrukcji sanek, w tym celu użyj śrubokręta i klucza
- **Sprawdzenie śrub:** Dokładnie sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.
- **Zamocowanie pchacza:** w tylnej części oparcia znajdują się dwie rurki w które należy włożyć dwa elementy pchacza i docisnąć go do końca

3. Użytkowanie

- **Bezpieczne miejsce:** Wybierz bezpieczne miejsce do zjeżdżania, z dala od ruchu drogowego i przeszkód.
- **Pozycja na sankach:** Usiądź wygodnie na sankach, trzymając się mocno.
- **Start:** Delikatnie odepchnij się nogami, aby rozpocząć zjazd.
- **Sterowanie:** Aby skręcać, przechylaj ciało w odpowiednim kierunku. Możesz również używać nóg do sterowania.

4. Konserwacja

- **Czyszczenie:** Po każdym użyciu oczyść sanki z błota, śniegu i lodu.
- **Przechowywanie:** Przechowuj sanki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

5. Bezpieczeństwo

- **Kask:** Zaleca się noszenie kasku ochronnego podczas zjeżdżania.
- **Ostrzeżenia:** Unikaj zjeżdżania w miejscach niebezpiecznych, takich jak strome zbocza, obszary z drzewami lub kamieniami.
- **Pozostawienie dziecka w sankach bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.**