


INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD RC Q901 BEZSZCZOTKOWY 1:16 2.4G 4CH 52 KM/H NIEBIESKI


PARAMETRY TECHNICZNE

- Skala: 1:16
- Prędkość maksymalna: 52 km/h
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz
- Maksymalna moc nadajnika: 1 dBm
- Zasilanie kontrolera: 3 x bateria AA (brak w zestawie)
- Zasilanie modelu: akumulator 7.4 V 1000 mAh


Przed rozpoczęciem zabawy zdejmij nadwozie modelu i upewnij się, że wszystkie elementy pojazdu są poprawnie zamontowane.



MONTAŻ OŚWIETLENIA



1. Przelóż przewód od świateł przez wnętrze samochodu.




2. Podłącz złącze świateł do elektronicznego sterownika.

MONTAŻ BATERII I AKUMULATORA


1. Aby zamontować akumulator w modelu należy:

- Otworzyć osłonę zasilania.
- Włożyć 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami zasilania.
- Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczona.




2. Montaż akumulatora w modelu:

- Otwórz osłonę zasilania.
- Włóż akumulator w gniazdo i połącz jego złącze ze złączem modelu.
- Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.




ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Podłącz akumulator do ładowarki.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda USB i poczekaj, aż zielona lampka zacznie świecić się bez przerwy – oznacza to, że ładowania zostało zakończone.
3. Odłącz akumulator od ładowarki i ładowarkę od gniazda USB.
4. Zamontuj akumulator zgodnie z instrukcją.




OBSŁUGA KONTROLERA




- A. włącznik
- B. Regulacja skrętu
- C. Dostosowanie kąta skrętu
- D. Odwrócenie sterowania
- E. Wybór prędkości

Aby sparować urządzenia należy najpierw uruchomić kontroler, a następnie model. Parowania będzie zakończone, gdy obie lampki będą świecić się ciągle.

Miganie niebieskiej diody oznacza, że baterie kontrolera są bliskie rozładowaniu, należy je wtedy natychmiast wymienić.



- 1. W przód
- 2. Hamowanie
- 3. W lewo
- 4. W prawo
- 5. W tył





Regulacja skrętu

Gdy pojazd skręca w lewo lub w prawo, należy delikatnie przekręcić w przeciwnym kierunku pokrętkę odpowiedzialną na regulację.



Dostosowanie kąta skrętu

Przekręcając pokrętkę w lewo kąt skrętu zostanie zmniejszony minimalnie do 10° , a przekręcając je w prawo kąt skrętu może zostać zwiększony maksymalnie do 48° .



OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy itp. mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Z modelu nie należy korzystać na drogach publicznych, gdyż stwarza to ryzyko wypadku.
5. Nie należy korzystać z modelu w pobliżu tłumów ludzi i zwierząt, gdyż może to prowadzić do wypadków.
6. Nie należy dotykać akumulatora oraz silnika bezpośrednio po zakończeniu zabawy. W trakcie pracy mogą osiągać wysokie temperatury. Istnieje ryzyko poparzenia.
7. Nie należy dotykać ani blokować pracy obracających się kół pojazdu.
8. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania. Ponowne użycie możliwe będzie po dokonaniu wymaganych napraw.
9. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
10. Uszkodzonego produkt nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje. Należy więc zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX4953_1 Samochód RC Q901 bezszczotkowy 1:16 2.4G 4CH 52 km/h niebieski

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach