

◆ **Charging for earbud:** When battery lower, Please charge in time, Put earbuds in the charging case, Red lights is on when it's charged, When fully charged, The red light will go off. (Please make sure the charging contact is good and keep the contactor clean).

◆ **Charging for charging case:** Connect the charge cable to Type-C USB on the charging case. In charging, The red led will blinking, When fully charged, The red light stops flashing.

◆ **Note:**

1. Keep the device out of extreme heat and humid.
2. Please do not split the headphones and charging box.
3. Please do not overcharge, If don't use for a long time, Please charge it once a month to protect the battery life.
4. Please wear the earbuds correctly during use, and adjust the angle of the headsets in the pinna, to make it achieve the best comfortable and sound quality.


Specification

Style:	In-Ear / True wireless
BT Version:	V5.3
Audio Range:	20Hz - 20KHz
Frequency Range:	2.402 GHz - 2.480GHz
Support Profiles:	HFP, AVRCP, A2DP, AVDTP, GAP, SDP
Emission Range:	About 10-15 Meters
Music/Talk Time:	About 4-5 hours
Stand-by Time:	Up to 300 Hours
Game mode:	Support low delay about 40mS
Voice Assistant:	Support Siri\google
Noise reduction depth:	About 20-25dB
Charging Time-Earbud:	About 0.5 Hours
Charging Time-case:	About 1.5 Hours
Earphones Battery:	3.7V/ 30mAh
Charging case Battery:	3.7V/300mAh
Speaker Size:	Φ13mm/ 32Ω
Microphone:	-42dB±3



TWS D-1170EA USER MANUAL True Wireless Earbuds

Product Diagram



*Note: Please do not accidentally touch the button, It may cause pause play or power off.

Accessories :

Earbuds x 2
Charger case x 1
Type-C usb line x 1
User manual x 1

Instructions

◆ Earphones power On/Off

To turn on:

1. Take the earbuds out of the case, They will be power on.
2. If earbuds aren't in case and power off, Touch the MF key for 3 seconds then the blue/red light flash. They will be power on.

To turn off: Touch the MF key for 5 seconds then the red light flash. Or put earbuds in a charging case.

◆ To pair left and right earbuds.

1. Take out the earbuds of the case (Or manually turn on the power). They will be paired automatically. When successful, The main earbud red and blue lights flash alternately, The other channel led light off.

◆ To Pair the earbuds with your Phone /other device

When the L and R earbuds paired, The main earbuds will enter pairing mode, Enable your phone or others device's bluetooth and search, Click the model name "**D-1170ANC**" & "**D-1170EA**" to pair and connect. You will hear from the main earbuds: connected. Then can listen to music from your connected device.

◆ Transparency - ANC - Normal mode Change:

Press the Left earbud MF key for 2 times.

◆ Play music

To Play or Pause: Touch the MF key shortly.

To next / prev song: Quick touch 3 times L & R earbuds MF key.

Volume up/down adjustment: Quick touch 4 times L & R earbud MF key.

◆ A call operating

To answer a call: Press the MF key shortly.

To end a call: Press 2 times L & R earbuds, while is online.

To reject a call: Press 2 times MF key when in coming call.

◆ To activate voice Assistan (Siri):

Press the Right earbud MF key for 2 times.

◆ Game model: Press the MF key 5 times to turn it on and off.

ENC+ANC

- ◆ Ładowanie słuchawek dousznych: Gdy bateria jest bliska rozładowania, należy ładować słuchawki douszne w odpowiednim czasie. Włożyć słuchawki do etui ładującego. Po naładowaniu zapala się czerwona dioda. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda zgaśnie. (Upewnij się, że styk ładowania jest dobry i utrzymuj styk w czystości).
- ◆ Ładowanie etui ładującego: Podłącz kabel ładujący do portu USB typu C w etui ładującym. Podczas ładowania czerwona dioda LED będzie migać. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda przestanie migać.
- ◆ Uwaga:
 1. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnie wysokich temperatur i wilgoci.
 2. Nie należy rozdzielać słuchawek i etui ładującego.
 3. Nie przeładuj urządzenia. Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, ładuj go raz w miesiącu, aby wydłużyć żywotność baterii.
 4. Podczas użytkowania należy prawidłowo nosić słuchawki douszne i dostosować kąt ich ustawienia względem małżowiny usznej, aby uzyskać najlepszy komfort i jakość dźwięku.

Specyfikacja


Styl:	Douszne/prawdziwie bezprzewodowe
Wersja BT:	V5.3
Zakres dźwięku:	20Hz - 20kHz
Zakres częstotliwości:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Profil wsparcia:	HFP, AVRCP, A2DP, AVDTP, GAP, SDP
Zakres emisji:	Okolo 10-15 metrów
Czas muzyki/rozmowy:	Okolo 4-5 godzin
Czas czuwania:	Do 300 godzin
Tryb gry:	Obsługa niskiego opóźnienia okolo 40 ms
Asystent głosowy:	Wsparcie Siri Google
Głębokość redukcji szumów:	Okolo 20-25 dB
Czas ładowania słuchawek dousznych:	Okolo 0,5 godziny
Czas ładowania - przypadek:	Okolo 1,5 godziny
Bateria słuchawek:	3,7 V/30 mAh
Etui ładujące Bateria:	3,7 V/300 mAh
Rozmiar głośnika:	13 mm/32Ω
Mikrofon:	-42dB±3



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TWS D-1170EA Słuchawki douszne True Wireless

Schemat produktu



*Uwaga: Nie dotykaj przycisku przypadkowo, może to spowodować wstrzymanie odtwarzania lub wyłączenie urządzenia.

Akcesoria:

Słuchawki douszne x 2
Etui na ładowarkę x 1
Linia USB typu C x 1
Instrukcja obsługi x 1

Instrukcje

◆ Włączanie/wyłączanie słuchawek

Aby włączyć:

1. Wyjmij słuchawki z etui. Będą włączone.
2. Jeśli słuchawki nie znajdują się w etui i są wyłączone, naciśnij przycisk MF przez 3 sekundy, a niebiesko-czerwona dioda zacznie migać. Włączą się.

Aby wyłączyć: naciśnij przycisk MF przez 5 sekund, a następnie zaświeci się czerwona dioda. Możesz też umieścić słuchawki w etui ładującym.

◆ Aby sparować lewą i prawą słuchawkę.

1. Wyjmij słuchawki z etui (lub ręcznie włącz zasilanie). Sparują się automatycznie. Po pomyślnym sparowaniu, główna dioda LED głównej słuchawki będzie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko, a dioda LED drugiego kanału zgaśnie.

◆ Aby sparować słuchawki douszne z telefonem/inym urządzeniem

Po sparowaniu lewej i prawej słuchawki, słuchawki główne przejdą w tryb parowania. Włącz Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu i wyszukaj. Kliknij nazwę modelu „D-1170ANC” i „D-1170EA”, aby sparować i nawiązać połączenie. Z głównych słuchawek usłyszysz komunikat „połączono”. Możesz teraz słuchać muzyki z podłączonego urządzenia.

◆ Przezroczystość-ANC Tryb normalny Zmiana: Naciśnij przycisk MF na lewej słuchawce 2 razy.

◆ Odtwórz muzykę

Aby odtworzyć lub wstrzymać: Naciśnij krótko klawisz MF. Do następnego/poprzedniego utworu: Szybkie dotknięcie 3 razy przycisku MF na lewej i prawej słuchawce. Regulacja głośności: Szybkie dotknięcie 4 razy przycisku MF na lewej i prawej słuchawce.

◆ Połączenie działa

Aby odebrać połączenie: Naciśnij krótko klawisz MF. Aby zakończyć połączenie: Naciśnij 2 razy przycisk LIR na słuchawce, gdy jesteś online. Aby odrzucić połączenie: Naciśnij 2 razy przycisk MF podczas połączenia przychodzącego.

◆ Aby aktywować asystenta głosowego (Siri):

Naciśnij przycisk MF na prawej słuchawce 2 razy.

◆ Model gry: Aby włączyć lub wyłączyć, naciśnij klawisz MF 5 razy.