



ANLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. MIĘDZYRZECKA 183

43-382 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

www.anlux.pl

bok@anlux.pl

NAŚWIETLACZ LED

LED3-NL-HELI2

LED3-NL-HELI2-10W-NW	10,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65		LED3-NL-HELI2-5-10W-NW	10,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65
LED3-NL-HELI2-10W-CW	10,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65		LED3-NL-HELI2-5-10W-CW	10,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65
LED3-NL-HELI2-20W-NW	20,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65		LED3-NL-HELI2-5-20W-NW	20,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65
LED3-NL-HELI2-20W-CW	20,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65		LED3-NL-HELI2-5-20W-CW	20,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65
LED3-NL-HELI2-30W-NW	30,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65		LED3-NL-HELI2-5-30W-NW	30,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65
LED3-NL-HELI2-30W-CW	30,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65		LED3-NL-HELI2-5-30W-CW	30,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65
LED3-NL-HELI2-50W-NW	50,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65		LED3-NL-HELI2-5-50W-NW	50,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65
LED3-NL-HELI2-50W-CW	50,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65		LED3-NL-HELI2-5-50W-CW	50,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65
LED3-NL-HELI2-100W-NW	100,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65						
LED3-NL-HELI2-100W-CW	100,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65						
LED3-NL-HELI2-150W-NW	150,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65						
LED3-NL-HELI2-150W-CW	150,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65						
LED3-NL-HELI2-200W-NW	200,0W	4000K	~220-240V/ 50Hz	IP65						
LED3-NL-HELI2-200W-CW	200,0W	6500K	~220-240V/ 50Hz	IP65						

Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji oraz uszkodzeń mechanicznych. W takim przypadku firma ANLUX POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

Możliwość zastosowania w nietypowych warunkach otoczenia powinna być uzgadniana autoryzowanym dystrybutorem marki ANLUX.

Czynności montażowe i instalacyjne należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.

Oprawa przeznaczona tylko do montażu zewnętrznego. Oprawa do ogólnego przeznaczenia oświetleniowego.

Oprawa nie przeznaczona do pracy w trudnych, niekorzystnych warunkach środowiskowych - wysoka/ niska temperatura, pylenie, atmosfera wybuchowa, obecność agresywnych oparów chemicznych, wibracje mechaniczne.

Oprawa nie przeznaczona do współpracy ze ściemniaczem. Oprawa wyposażona w przewód ochronny. Brak podłączenia przewodu ochronnego może skutkować porażeniem elektrycznym!



Minimalna odległość oprawy od oświetlanego obiektu: 0,5m.



W przypadku uszkodzenia klosza oprawy należy go niezwłocznie wymienić.



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zalecana szczególna ostrożność podczas montażu lub konserwacji.

Zakres temperatury otoczenia pracy -15 - +40°C

Instrukcja montażu:

1. Oprawa zawiera przewód przyłączeniowy.

2. Oznaczenia i kolory przewodów przyłączeniowych:

brązowy L - faza, niebieski N - neutralny, żółto-zielony  - przewód ochronny.

3. Podczas przyłączania przewodu zasilającego zapewnić ochronę przyłącza w klasie szczelności co najmniej IP65, np. przy pomocy rurki termokurczliwej lub kostki zaciskowej w hermetycznej obudowie. Stosować kostki zaciskowe gwintowe, trójzaczepowe (trójtrowe), przeznaczone do pracy z napięciem ~220-240V oraz przewodami o znamionowej średnicy 1,0-2,5mm². Przy montażu zewnętrznym stosować przewód zasilający w otulinie gumowej o przekroju żyły min 1,0mm².

4. Oprawę montować na trwałym, stabilnym podłożu. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Oprawę montować w sposób uniemożliwiający gromadzenie się wody na obudowie oprawy lub klosza.

Oprawę instalować wyłącznie poza zasięgiem rąk. Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła!

Przed pierwszym uruchomieniem upewnić się, czy oprawa została właściwie zamocowana oraz czy zasilanie zostało prawidłowo podłączone.

Instrukcja ustawienia czujnika:

Pokrętło TIME

- przekręcenie pokrętła w stronę symbolu  - wydłużenie czasu załączenia oprawy

- przekręcenie pokrętła w stronę symbolu  - skrócenie czasu załączenia oprawy

Pokrętło LUX/DAYLIGHT

- przekręcenie pokrętła w stronę symbolu  - zwiększenie progu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym załącza się oprawa (max - oprawa załącza się w nocy i w dzień)

- przekręcenie pokrętła w stronę symbolu  - zmniejszenie progu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym załącza się oprawa (min - oprawa załącza się tylko w nocy)

Pokrętło SENS

- przekręcenie pokrętła w stronę symbolu  - zwiększenie czułości/ zasięgu wykrywania czujnika

- przekręcenie pokrętła w stronę symbolu  - zmniejszenie czułości/ zasięgu wykrywania czujnika

Parametry czujnika:

Pobór prądu: 0,45W

Kąt czuwania: poziomy - 120°

Zasięg detekcji: 12m (zależny od wysokości montażu)

Wilgotność pracy: <93%

Klasa ochrony IP: IP65

Czas załączenia oprawy: 10s - 6min



Należy zapewnić właściwą konserwację. Konserwację przeprowadzać po wyłączeniu oraz wystygnięciu oprawy. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych.

Oprawa z niewymienionym źródłem światła LED. Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienne; w momencie zużycia lub uszkodzenia źródła światła nie ma możliwości naprawy oprawy i należy ją wymienić. Wymiana źródła światła oraz osprzętu sterującego z zachowaniem szczelności oprawy nie jest możliwa. Samodzielna naprawa lub wymiana źródła światła skutkuje utratą gwarancji.

Uszkodzony zewnętrzny giętki przewód lub sznur tej oprawy oświetleniowej nie mogą być wymienione; jeżeli sznur jest uszkodzony, oprawę oświetleniową należy zniszczyć. Samodzielna wymiana przewodu przyłączeniowego skutkuje utratą gwarancji!

Nie użytkować oprawy w przypadku mechanicznego uszkodzenia jakichkolwiek elementów obudowy oraz klosza.

Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej.

Należy zapewnić zasilanie prądem o odpowiednich parametrach przy zapewnieniu właściwej ochrony przeciwprzepięciowej oraz ochrony przed niekorzystnym wpływem innych urządzeń elektrycznych pracujących w otoczeniu oprawy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego przyłączenia zasilania, modyfikacji oprawy lub zastosowania nieodpowiednich elementów nieprzewidzianych do współpracy z oprawą.

Z powodu ciągłego doskonalenia produktów firma ANLUX POLSKA zastrzega sobie zmiany techniczne oraz w niniejszej instrukcji. Celem uzyskania aktualnych informacji nt wyrobów prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą ANLUX POLSKA lub z dystrybutorem.



Umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznakowanego symbolem przekreślonego kosza łącznie z innymi odpadami zabronione jest pod karą grzywny. Użytkownik chcąc pozbyć się takiego wyrobu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. W takim wyrobie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Taki wyrób może wymagać specjalnego przetworzenia, recyklingu lub zniszczenia. Zalecana jest także segregacja odpadów po opakowaniach. Informacje na temat punktów odbioru sprzętu można znaleźć u sprzedawcy lub w organach administracji państwowej.