

# Instrukcja montażu ramki

dotyczy wszystkich włączników Electromalt z kolekcji OVAL i QUAD

1. Przed montażem upewnij się, że posiadasz odpowiednią ramkę do włącznika (OVAL/QUAD) - **ramki sprzedawane są oddzielnie**


OVAL - otwór okrągły




QUAD - otwór kwadratowy



2. Zdemontuj przycisk  
(nie ma potrzeby używania narzędzi)



3. Zdemontuj ring  
(podważ wkrętakiem w miejscach oznaczonych strzałkami)



4. Nałóż ramkę



5. Zaciśnij ring  
(usłyszysz wyraźne KLIK)



6. Załóż przycisk.  
Gotowe.

