

INSTRUKCJA UŻYCIA SZAFKI NA KLUCZE

Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję!
Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.

MONTAŻ

- Przymocuj szafkę na klucze do stabilnej ściany. Użyj wszystkich czterech otworów w ścianie tylnej. Dokręć dobrze śruby, ale nie za mocno, aby nie uszkodziły ściany tylnej. Przekładka na ścianie tylnej powinna być zastosowana do każdego rodzaju montażu. Do ścian z betonu i cegły należy użyć kołków rozporowych.
- Zamocuj szafkę w miejscu ukrytym, ale łatwo dostępnym, aby zapewnić maksymalną ochronę. Zadbaj również o dostateczne oświetlenie ułatwiające obsługę zamka szyfrowego. Szafkę na klucze można umieścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

UŻYTKOWANIE

Kod do szafki na klucze ustawiony jest fabrycznie na „0-0-0-0”.
Tu zanotuj swój nowy kod: „ — — — — ”

Otwieranie szafki

- Przekręć cztery pokrętła w celu uzyskania właściwej kombinacji, a następnie pociągnij drzwiczki w dół i do siebie.

Zamykanie szafki

- Zawieś klucz (lub inny przedmiot), który chcesz przechować bezpiecznie w szafce, zamknij drzwiczki i ustaw zamek na losowo wybraną kombinację, aby zamknąć szafkę.

Resetowanie zamka szyfrowego

- Przed zresetowaniem szyfru uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje. Zapamiętaj nowy szyfr, najlepiej zapisz go powyżej. Przechowuj niniejszą instrukcję wraz z zapisanym szyfrem w bezpiecznym miejscu.

INSTRUKCJA UŻYCIA SZAFKI NA KLUCZE

Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję!
Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.

MONTAŻ

- Przymocuj szafkę na klucze do stabilnej ściany. Użyj wszystkich czterech otworów w ścianie tylnej. Dokręć dobrze śruby, ale nie za mocno, aby nie uszkodziły ściany tylnej. Przekładka na ścianie tylnej powinna być zastosowana do każdego rodzaju montażu. Do ścian z betonu i cegły należy użyć kołków rozporowych.
- Zamocuj szafkę w miejscu ukrytym, ale łatwo dostępnym, aby zapewnić maksymalną ochronę. Zadbaj również o dostateczne oświetlenie ułatwiające obsługę zamka szyfrowego. Szafkę na klucze można umieścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

UŻYTKOWANIE

Kod do szafki na klucze ustawiony jest fabrycznie na „0-0-0-0”.
Tu zanotuj swój nowy kod: „ _ _ _ _ ”

Otwieranie szafki

- Przekręć cztery pokrętła w celu uzyskania właściwej kombinacji, a następnie pociągnij drzwiczki w dół i do siebie.

Zamykanie szafki

- Zawieś klucz (lub inny przedmiot), który chcesz przechować bezpiecznie w szafce, zamknij drzwiczki i ustaw zamek na losowo wybraną kombinację, aby zamknąć szafkę.

Resetowanie zamka szyfrowego

- Przed zresetowaniem szyfru uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje. Zapamiętaj nowy szyfr, najlepiej zapisz go powyżej. Przechowuj niniejszą instrukcję wraz z zapisanym szyfrem w bezpiecznym miejscu.

1. Otwórz szafkę przy użyciu swojego kodu (ustawienie fabryczne to „0-0-0-0”).
2. Zdejmij gumową osłonę z dźwigni resetowania wewnątrz szafki. Następnie przesun dźwignię w lewo i do dołu, zgodnie ze wskazaniem strzałki (drzwiczki powinny być opuszczone).
3. Przekręć cztery pokrętła z przodu, aby ustawić swój nowy kod. Sprawdź, czy cyfry są wyśrodkowane i było słyszalne kliknięcie.
4. Przesun z powrotem dźwignię resetowania, tym razem do góry i w prawo – w kierunku przeciwnym do kierunku wskazanego strzałką.
5. Zamknij drzwiczki. Aby zamknąć szafkę, przekręć cztery pokrętła, ustawiając losowo wybraną kombinację. Sprawdź, czy można otworzyć szafkę, używając ustawionego przed chwilą szyfru.

KONSERWACJA

Zalecamy przekręcanie pokręteł zamka szyfrowego raz w tygodniu, aby zachować je w dobrym stanie.