

Instrukcja Obsługi

Dzwonek bezprzewodowy

Model: QX-001

Spis Treści

1. [Opis Produktu](#)
 - [Cechy Produktu](#)
2. [Diagram Urządzeń](#)
3. [Parametry Techniczne](#)
4. [Instrukcja Użytkowania](#)
 - [Parowanie](#)
 - [Opis Schematyczny](#)
 - [Czyszczenie Parowania](#)
 - [Powrót do Pierwszego Dzwonka](#)
 - [Wybór Melodii](#)
 - [Regulacja Głośności](#)
5. [Instalacja Nadajnika](#)
 - [Metoda 1 wustronna aśma lejąca](#)
 - [Metoda 2 \(mocowanie na śruby\)](#)
6. [FAQ \(Najczęściej Zadawane Pytania\)](#)


Opis Produktu

Cechy Produktu do drzwi niewymagający baterii.

- Energia generowana jest poprzez nacisk, co uruchamia bezprzewodowy sygnał.
- Nie wymaga baterii ani okablowania.

- Prosta instalacja, ekologiczny i przyjazny dla środowiska.

Diagram rzdzeń



1. Dioda wskaźnikowa
2. Przycisk do parowania i wybierania dzwonka
3. Przycisk reakcji głośności
4. Przycisk nadajnika (wysyła sygnał do odbiornika)

Parametry Techniczne

Parametr Techniczny	Nadajnik zwonka	Odbiornik zwonka
Zasilanie	eneracja bez zasilania	AC 100V-230V 50/60Hz
Pobór mocy		0,25W
Melodie	-	38 melodii
Waga	-	54-59
Zasięg transmisji	(Bez przeszkód) >150 m	-
Częstotliwość robocza	433 MHz 433 MHz	
Wymiary zewnętrzne	50 mm	95 53 49-70 mm

Parametr Techniczny	Nadajnik zwonka	Odbiornik zwonka
Głośność dzwonka	-	>50 dB/1
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C	-10°C ~ +45°C

Instrukcja Użytkowania

Parowanie

- **Krok 1:** naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania. Jeśli dioda świeci się ciągłym światłem, oznacza to, że urządzenie jest w trybie parowania.
- naciśnij przycisk nadajnika i dioda na odbiorniku zaświeci się raz, co oznacza, że parowanie zakończyło się pomyślnie.
- **Informacja:** Odbiornik może być sparowany z maksymalnie 5 nadajnikami. Dodanie szóstego nadajnika spowoduje zastąpienie pierwszego sparowanego urządzenia.

##pis Schematyczny

1. **W ciągu jednej minuty od włączenia odbiornika** naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy.
2. Ciągłe świecenie kontrolki wskazuje, że odbiornik jest w trybie parowania.
3. Naciśnij przycisk nadajnika i niebieska dioda na odbiorniku mignie, co potwierdza udane parowanie.

Czyszczenie Parowania

- **Krok 1:** Aby usunąć wszystkie sparowane urządzenia, w ciągu jednej minuty od włączenia odbiornika przytrzymaj przycisk parowania, aż dioda mignie trzy razy.
- **Krok 2:** Naciśnij dowolny przycisk i dioda zgaśnie, co oznacza, że czyszczenie zostało zakończone.

Powrót do Pierwszego Dzwonka

- naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności, aby powrócić do pierwszej melodii dzwonka.

Wybór Melodii

- Naciśnij przycisk wyboru melodii na odbiorniku, aby przełączać się pomiędzy 38 wbudowanymi melodiami.

Regulacja Głośności


- Naciśnij przycisk regulacji głośności na odbiorniku, aby zmienić poziom głośności na wysoki, średni lub niski.

Instalacja Nadajnika

Nadajnik może być umieszczony w dowolnym miejscu lub zamocowany na stałe w wybranej pozycji.

Metoda 1: Dwustronna Taśma Klejąca


Taśma dwustronna



- Przyklej jedną stronę dwustronnej taśmy klejącej do spodu nadajnika.
- Przytwierdź nadajnik w wybranym c.

Wskazówka: Unikaj isania nadajni na metalowych powierzchniach (np. metalowe bramy, okna z metalowymi ramami), aby nie ograniczać zasięgu sygnału. Przed ostatecznym zamocowaniem przetestuj działanie urządzenia w wybranym miejscu.

Metoda 2: ocowanie na ruby



- Umieść uchwyt montażowy w wybranej pozycji i zaznacz punkty mocowania.
- Wywierć otwory w ścianie i zamocuj kołki rozporowe.
- Przykręć uchwyt montażowy do ściany za pomocą śrub.
- Wsuń nadajnik na uchwyt montażowy.

FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania)

1. Brak dźwięku:

- Sprawdź, czy odbiornik jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania i czy jest włączony.
- Upewnij się, że parowanie z odbiornikiem zostało pprawnie. W razie problemów zreset parowanie i powtórz procedurę.

2. Krótki zasięg:

- Metalowe obicia drzwi czy ramy okienne, mogą ograniczać zasięg sygnału.
- Unikaj instalowania nadajnika i odbiornika w pobliżu metalowych przedmiotów. Pamiętaj, że ściany i sufit również mogą powodować zakłócenia. Upewnij się, że w pobliżu nie ma źródeł potencjalnych zakłóceń.