

BOVELLA 18/27 DUO+

Chłodziarka do wina

10035696 10035697 10045883



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Montaż 7
Opis urządzenia 8
Uruchomienie 9
Operacja 11
Czyszczenie i pielęgnacja 12
Rozwiązywanie problemów 13
Karta informacyjna produktu 14
Karta informacyjna produktu 16
Instrukcja utylizacji 18
Producent 18

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10035696	10035697
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz	
Pojemność	50 L (18 butelek 0.75 L)	74 L (27 butelek 0.75 L)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych, nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem i otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z tego urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo .
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia z użyciem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, centrum serwisowe lub podobnie wykwalifikowana osoba.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa wynikającego z niestabilności urządzenia, należy je zamocować zgodnie z instrukcją.
- Podczas ustawiania urządzenia należy uważać, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty ani uszkodzony.
- Nie należy umieszczać rozgałęźników ani przenośnego zasilacza z tyłu urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wokół urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez przeszkód.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.
- Chroń przed uszkodzeniem obwód chłodzenia.
- W urządzenie nie używać innych urządzeń elektrycznych, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie przechowuj w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak żaroodporne pojemniki z aerozolem gazowym.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - zaplecza kuchenne pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
 - w pensjonatach
 - w zakładach cateringowych i o podobnych zastosowaniach niehandlowych
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą używać i ładować urządzenia chłodnicze.

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec zanieczyszczeniu napojów:

- Pozostawienie otwartych drzwi przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z napojami i systemem odprowadzania wody.
- Jeśli zbiorniki czystej wody lub dopływ wody nie były używane przez 48 godzin, przepłucz instalację wodną.
- Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.

Uwaga: ten produkt zawiera czynnik chłodniczy w postaci izobutanu (R600a), gazu ziemnego, który jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Mimo, że jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej i nie nasila efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego powoduje nieco wyższy poziom hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki słychać również cyrkulację czynnika chłodniczego. Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Należy uważać, aby podczas transportu nie uszkodzić obwodu chłodzącego. Wyciek czynnika chłodniczego może podrażnić oczy.



OSTRZEŻENIE:

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy przestrzegać lewego symbolu znajdującego się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ten symbol ostrzega przed ogniem. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł zapłonu.

Wskazówki dot. prawidłowego użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie ustawione, aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Uwaga: Zaleca się ustawienie temperatury na 12°C. Jeśli temperatura zostanie ustawiona na zbyt wysoką, wino może się zepsuć. Jeśli zostanie ustawiona zbyt niska temperatura, zużycie energii może wzrosnąć.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie ustawione, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Należy używać wyłącznie półek dostarczonych przez producenta.
- Nie zakrywaj otworów w półkach ani nie używaj innego rodzaju półek niezatwierdzonych przez producenta, gdyż może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- Aby maksymalnie efektywnie wykorzystać energię, zalecamy korzystanie z półek zgodnie z ilustracją.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Umieścić urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16- 43°C.

Temperatura otoczenia wpływa na temperaturę wewnątrz urządzenia. Aby zapewnić optymalną pracę lodówki na wino, zalecamy temperaturę otoczenia od 23°C do 25°C.

MONTAŻ

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Niech stoi przez 24 godziny przed włączeniem lodówki. W tym czasie zalecamy pozostawienie otwartych drzwi, aby usunąć resztki zapachu.

W tym czasie zalecamy pozostawienie drzwi otwartych, aby wywietrzyć pozostałe zapachy.

Uwaga: Wszystkie modele bez przedniego otworu wentylacyjnego (otwory wentylacyjne) są instalowane wyłącznie oddzielnie.

Umieszczenie

Miejsce, które wybierzesz dla swojej lodówki na wino powinno:


- być dobrze wentylowane;
- Należy trzymać z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego;
- Nie powinno być zbyt wilgotne (pralnia, łazienka itp.);
- mieć płaską podłogę;
- posiadać standardowe i niezawodne zasilanie;
- mieć zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zamontowane w gniazdku elektrycznym
- z dala od kuchenki mikrofalowej. Niektóre kuchenki mikrofalowe nie posiadają osłony przed zakłócającymi falami. Jeśli zostaną umieszczone w odległości mniejszej niż 1 metr od sklepu z winami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sklepu z winami.

Umieszczenie jej w zimnych lub gorących warunkach może spowodować, że temperatura w lodówce będzie się wahać i nie osiągnie ona wtedy idealnej temperatury.

MONTAŻ

- Odwiń i usuń wszystkie taśmy ochronne i klejące oraz opakowania z wnętrza i z zewnątrz chłodziarki .
- Urządzenie musi być ustawione tak, aby wtyczka była dostępna. Skręć przewód zasilający. Ustaw lodówkę w jej ostatecznej pozycji. Chłodziarka do wina powinna być zamontowana w dogodnym miejscu, gdzie nie można dotknąć kompresora.
- Przed załadowaniem lodówki winem należy wypoziomować lodówkę. Twoja szafka na wino jest wyposażona w 4 regulowane nóżki, które ułatwiają wypoziomowanie. Zaleca się maksymalne dokręcenie tylnych nóżek i wyregulowanie przednich nóżek tak, aby lodówka była wypoziomowana.

OPIS PRODUKTU



URUCHOMIENIE

Przed pierwszym użyciem

Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. Przed podłączeniem wtyczki sieciowej do gniazdka należy odstawić urządzenie na co najmniej 4 godziny w pozycji pionowej. Zmniejsza to ryzyko awarii układu chłodniczego spowodowanej nieprawidłową obsługą podczas transportu. Oczyszczyć powierzchnie wewnętrzne letnią wodą i miękką ściereczką.

Przed włączeniem

- Upewnij się, że maszyna została zainstalowana przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji.
- Instrukcja obsługi
- Po zainstalowaniu urządzenia należy odczekać cztery godziny przed włożeniem wtyczki do gniazdka. Umożliwi to całkowitą redystrybucję płynu chłodzącego w obwodzie chłodzenia.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyczyścić jego obudowę i zdejmowane akcesoria roztworem detergentu i wody.
- Wyczyścić wnętrze urządzenia roztworem sody oczyszczonej i wody. Po czyszczeniu dokładnie osuszyć wnętrze urządzenia i akcesoria.
- Po czyszczeniu dokładnie osuszyć wnętrze urządzenia i akcesoria. Jest to normalne i zapach zniknie, gdy urządzenie zacznie się ochładzać.

Podczas pierwszego użycia

Uwaga: Przy pierwszym użyciu lub jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, pomiędzy temperaturą ustawioną a temperaturą wyświetlaną na ekranie może wystąpić kilkustopniowa różnica. To normalne. Jeżeli szafka na wino była włączona przez kilka godzin, temperatura zostanie dostosowana.

- Po pierwszym włączeniu urządzenia sprężarka pracuje w sposób ciągły do momentu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- Podczas procesu chłodzenia drzwi urządzenia powinny być otwierane jak najrzadziej.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączone lub wtyczka sieciowa jest wyjęta z gniazdka, należy odczekać co najmniej 5 minut przed ponownym jego włączeniem lub ponownym włożeniem wtyczki do gniazdka.

Sprzęt do napełniania

- Urządzenie jest idealne do przechowywania butelek wina Bordeaux o pojemności 0,75 litra. Możliwe jest również przechowywanie większych butelek. Należy jednak upewnić się, że drzwi urządzenia są dokładnie zamknięte.
- Przed zamknięciem drzwi zawsze upewnij się, że nie są one zablokowane przez butelkę wina.
- Jeśli do urządzenia zostanie włożonych kilka butelek jednocześnie, schłodzenie każdej z nich potrwa dłużej.
- Liczba butelek, które można umieścić w urządzeniu, różni się w zależności od rozmiaru i kształtu butelek wina.
- Maksymalna liczba butelek wina, które można przechowywać, opiera się na standardowych butelkach wina Bordeaux o pojemności 0,75 litra.

Zalecenia dotyczące przechowywania

Rodzaj wina	Temperatura °C	Temperatura °F
Czerwone wino	15 – 18 °C	58 – 65 °F
Białe wino	9 – 14 °C	48 – 57 °F
Sekt / szampan	4 – 8 °C	39 – 47 °F

- Najważniejszą rzeczą podczas przechowywania wina jest utrzymanie stałej temperatury przechowywania przez cały czas.
- Wibracje, zmiany temperatury, ekspozycja na światło i wilgotność to czynniki, które mogą wpływać na stan i jakość wina. Właściwe przechowywanie nie tylko zachowuje jakość wina, ale także poprawia jego aromat, smak i skład podczas procesu dojrzewania.
- Wino przechowywane w wyższej temperaturze starzeje się szybciej. Wina przechowywane w temperaturze powyżej 18°C tracą smak i aromat.
- Jeżeli wino przechowywane jest w zbyt niskiej temperaturze, może to prowadzić do tworzenia się osadów szkodliwych dla zdrowia. Wilgotność na poziomie 60%-70% jest idealna, aby zapobiec kurczeniu się wtyczki.
- Po otwarciu butelki wina wchodzi w kontakt z powietrzem. Dlatego zaleca się przechowywanie reszty wina w butelce stojącej pionowo, aby zminimalizować obszar kontaktu z powietrzem.
- Po otwarciu butelki wina białe można pić przez kolejne 2 dni, a czerwone przez kolejne 3 dni, jeśli butelka jest szczelnie zamknięta. Sprawdź, czy butelka wina została szczelnie zamknięta.
- W większości winiarni można kupić specjalne korki, które utrzymają świeżość wina i szampana.
- Prawdopodobnie przechowywane białe wino może być przechowywane przez okres do 2 lat. Pełne czerwone wina mogą być przechowywane do 10 lat, a wina deserowe do 20 lat.

OBŚŁUGA

Lodówka na wino jest wyposażona w automatyczną blokadę panelu sterowania, która aktywuje się 20 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku.

Funkcje przycisków

	
	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby odblokować panel sterowania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący, że sterowanie jest teraz aktywne.
	Możesz zmienić ustawienie wyświetlania temperatury ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza (i odwrotnie), naciskając przycisk przez 2 sekundy. Możesz zmienić ustawienie wyświetlania temperatury ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza (i odwrotnie), naciskając przycisk przez 2 sekundy. Gdy panel sterowania jest aktywny, naciśnij przycisk, a wyświetlacz temperatury wyłączy się. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje ponowne włączenie wyświetlacza temperatury.
	Naciśnij przycisk , aby zwiększyć temperaturę o 1°C (1°F).
	Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć temperaturę o 1°C (1°F).
	Gdy sterowanie jest aktywne, jedno naciśnięcie tego przycisku wybiera górną lub dolną strefę regulacji temperatury.

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do serwisowania należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Wybierz zawartość szafki na wino.
- Umyj wewnątrz wilgotną szmatką nasączoną letnią wodą z niewielką ilością detergentu.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka na drzwiczkach jest czysta, aby urządzenie nadal chłodziło tak samo mocno.
- Zewnętrzną część chłodziarki do wina należy czyścić łagodnym detergentem.
- Wysusz wewnętrzne i zewnętrzne części i przetrzyj miękką szmatką.
- Kurz i wszystko inne, co blokuje otwory wylotowe powietrza, zmniejszy wydajność chłodzenia urządzenia. W razie potrzeby oczyścić wylot powietrza.

Wyłączenie pod nieobecność

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie odłącz wtyczkę zasilania.
- Wybierz zawartość szafki na wino.
- Wyczyść sprzęt.
- Pozostaw drzwi lekko uchylone, aby zapobiec kondensacji, pleśni i nieprzyjemnym zapachom.

Przeniesienie piwniczki na wino

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie odłącz wtyczkę zasilania.
- Wybierz zawartość szafki na wino.
- Zabezpiecz wszystkie luźne elementy taśmą klejącą.
- Zaklej drzwi taśmą

Porady dotyczące oszczędzania energii

Chłodziarkę do wina należy umieścić w najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, z dala od urządzeń emitujących ciepło, rur grzewczych i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte, gdy dystrybutor wina jest włączony.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i proponowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został przepalony.
Urządzenie nie chłodzi wystarczająco.	Sprawdź ustawienie temperatury.
	Otoczenie może wymagać zmiany ustawień.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
	Uszczelka drzwi jest nieszczelna.
Światło nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
	Przepalona świetlówka.
	Przycisk oświetlenia jest wyłączony.
Urządzenie często się wyłącza i włącza.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle.
	Do piwnicy z winami dodano dużą liczbę butelek.
	Drzwi są zbyt często otwierane.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.
	Uszczelka drzwi jest nieszczelna.
Wibracje.	Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane.
Wygląda na to, że sklep z winami robi za dużo hałasu.	Hałas może powodować przepływ płynu chłodzącego, co jest normalne.
	Pod koniec każdego cyklu mogą być słyszalne dźwięki fal spowodowane przepływem płynu chłodzącego w lodówce.
	Kurczenie się i kurczenie wewnętrznych ścianek może powodować pękanie lub pękanie.
	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
Drzwi zamykają się nieprawidłowo.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
	Drzwi zostały odwrócone i nieprawidłowo zamontowane.
	Uszczelka jest uszkodzona (uszkodzony jest magnes lub gumka).
	Nieprawidłowo ustawione półki.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Numery modeli: 10035696				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Tak	Inne urządzenie chłodnicze:	Nie
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (w mm)	Wysokość	825	Objętość całkowita (dm³ lub l)	50
	Szerokość	345		
	Głębokość	480		
EEI		184	Klasa efektywności energetycznej	G
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		46	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii kWh		145	Klasa klimatyczna:	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), dla której urządzenie chłodzące jest odpowiednie	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry przegródki:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą kolidować z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV, tabela 3.	Wydajność zamrażania (kg / 24h)	Typ rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Komora do chłodzenia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Tak	50	12	-	A
Lodówkanawino	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezglazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
1-gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
2gwiazdki sekcja	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 www.klarstein.pl					

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikatory modeli: 10035697				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Tak	Inne urządzenie chłodnicze:	Nie
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (w mm)	Wysokość	1105	Objętość całkowita (dm³ lub l)	74
	Szerokość	345		
	Głębokość	480		
EEI		190	Klasa efektywności energetycznej	G
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		47	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii kWh		153,0	Klasa klimatyczna:	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), dla której urządzenie chłodzące jest odpowiednie	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry przegródki:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą kolidować z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV, tabela 3.	Wydajność zamrażania (kg / 24h)	Typ rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Komora do chłodzenia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Tak	74,0	12	-	A
Lodówkanawino	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezglazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
1-gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
2gwiazdki sekcja	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Dourządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			XX		
Parametry źródła światła:					
Rodzajźródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 www.klarstein.pl					

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pozbywając się zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

Londyn, W8 6ND

United Kingdom



KLARSTEIN