


SCHEMAT PODŁĄCZEŃ - ECB08M230

Listwa centralna do sterowania ogrzewaniem podłogowym



LEGENDA

	Zasilanie bateryjne		Uziemienie		Komunikacja bezprzewodowa
	Bezpiecznik		Pompa		Tryb grzania
L, N	Napięcie zasilania 230V AC		Siłownik zaworu		Styk przełączny NC/COM/NO
COM, NO, NC	Styki beznapięciowe wyjściowe		Czujnik temperatury		Styk normalnie otwarty (zwierny)
S1, S2	Oznaczenie wejścia		Siłownik termoelektryczny		Styk normalnie zamknięty (rozwierny)
SL →	Sygnal sterujący 230V AC		Kocioł - Podłączenie kotła* - Styki w kotle do podłączenia regulatora ON/OFF (wg instrukcji kotła)		