

1. Montaż i podłączenie

1. **Przygotuj powierzchnię** montażową – suchą, czystą i odtłuszczoną.
 2. **Przyklej taśmę LED** za pomocą taśmy dwustronnej (znajdującej się z tyłu taśmy).
 3. **Podłącz taśmę do sterownika** zgodnie z oznaczeniami pinów.
 4. **Podłącz zasilacz do sterownika**, a następnie do gniazdka 230V.
 5. **Sterownik i taśma uruchomią się automatycznie** – domyślnie w trybie światła lub animacji.
-

2. Sterowanie z pilota

- ON/OFF – włącz/wyłącz
 - Jasność +/-
 - Tryby – zmiana animacji RGBIC
 - Tryb muzyczny – diody reagują na dźwięk z otoczenia
 - Prędkość efektów – regulacja tempa
-

3. Sterowanie z aplikacji mobilnej

1. **Pobierz aplikację** (Magic Home Pro, zeskanuj kod QR z instrukcji).
 2. **Połącz telefon z urządzeniem** przez WiFi.
 3. W aplikacji możesz:
 - Zmieniać kolory i jasność
 - Wybierać spośród dziesiątek efektów animacji
 - Tworzyć harmonogramy i sceny
 - Synchronizować światło z muzyką
 - Ustawiać kolorowe strefy niezależnie (RGBIC)
-

4. Uwagi i bezpieczeństwo

- Taśma jest przeznaczona **tylko do użytku wewnętrznego (IP20)**.
- Nie przekraczaj zalecanej długości (5 m) bez wzmacniacza zasilania.
- Nie montuj taśmy w miejscach wilgotnych lub nagrzewających się.
- Nie wyginaj taśmy zbyt ostro – może to uszkodzić obwód.

- Zasilacz powinien mieć odpowiednią moc – min. **60W / 5A dla 5 m taśmy**.
-

8. Konserwacja

- Czyść suchą, miękką ściereczką.
- Nie używaj wody ani środków chemicznych.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem lub konserwacją.