

# **BOGIST**

## **M1 Elite**



**BOGIST**


## Katalog

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 1. Pobieranie i funkcje aplikacji .....                  | 02    |
| 2. Funkcja wyświetlania skutera .....                    | 03    |
| 3. Urządzenie i akcesoria .....                          | 04    |
| 4. Wyświetlacz pojazdu .....                             | 04    |
| 5. Montaż urządzenia .....                               | 05    |
| 6. Ładowanie hulajnogi .....                             | 06    |
| 7. Instrukcja jazdy .....                                | 06-07 |
| 8. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .....             | 08-11 |
| 9. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....              | 12-13 |
| 10. Składanie i transport .....                          | 13    |
| 11. Codzienna konserwacja i przechowywanie .....         | 14    |
| 12. Konserwacja akumulatora hulajnogi elektrycznej ..... | 14-15 |
| 13. Regulacja tarczy hamulcowej .....                    | 16    |
| 14. Regulacja kierownicy .....                           | 16    |
| 15. Specyfikacje modelu .....                            | 17    |
| 16. Gwarancja .....                                      | 18-19 |

## 1. Pobieranie i funkcje Aplikacji



Android: Zeskanuj kod QR - wybierz system Android - kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu, aby wybrać pobieranie przeglądarki - zainstaluj - otwórz połączenie Bluetooth BOGIST.

IOS: Zeskanuj kod QR - wybierz ios - kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu, aby wybrać pobieranie przeglądarki - zainstaluj - otwórz połączenie Bluetooth BOGIST.



2

## 2. Funkcja wyświetlania skutera



3


### 3. Urządzenie i akcesoria



Akcesoria



### 4. Wyświetlacz pojazdu




4

### 5. Montaż urządzenia


1). Zamocuj drążek kierowniczy i;




2). Ustaw kierownicę pionowo;



3). Za pomocą klucza sześciokątnego znajduącego się w opakowaniu dokręć śruby na kierownicy;




4). Testowanie wyłącznika zasilania po zakończeniu montażu;



5


## 6. Ładowanie hulajnogi




## 7. Nauka jazdy

1. Włącz zasilanie i sprawdź diodę LED akumulatora;

Podczas treningu należy nosić kask i nakolanniki.




2. Stań na pedale jedną nogą, drugą uderz o podłoże;



3. Stań na drugiej nodze, gdy hulajnoga jest w ruchu, a następnie naciśnij przycisk przyspieszania (przyspieszaj tylko wtedy, gdy prędkość hulajnogi przekracza 5 km/h);

4. Poluzuj przycisk przyspieszania podczas zwalniania. Systemy odzyskiwania energii otworzą się, aby zwolnić. Jeśli chcesz gwałtownie zahamować, naciśnij mocno lewy hamulec tarczowy;

5. Lekko przechyl ciało w lewo, aby skręcić w lewo, lekko w prawo, aby skręcić w prawo. Kierownicę należy obracać powoli;




## 8. Instrukcje bezpieczeństwa

Nie zaleca się jazdy w deszczu;

Zaleca się lekkie ugięcie kolan, aby lepiej dostosować się do nierównej drogi. Jeśli podróżujesz po nierównej drodze, trzymaj się niskiej prędkości (5 ~ 10 km/h);

Zagrożenia bezpieczeństwa, których należy unikać;




Wchodzenie do pomieszczeń, wind itp. Należy uważać, aby nie zranić się o framugę drzwi;


Nie należy zwiększać prędkości podczas zjeżdżania ze wzniesienia;




Podczas chodzenia na hulajnodze nie należy naciskać pokrętła prędkości;



Podczas jazdy zaleca się omijanie różnych przeszkód na drodze;



Prosimy o nie wieszanie plecaków i innych ciężkich przedmiotów na kierownicy;




Podczas jazdy zabrania się stawiania jednej stopy na desce do biegania;




## Zapobieganie niebezpiecznej jeździe

Zabronione jest pozostawianie skutera na kole skutera na drodze dla pojazdów silnikowych lub jazda z dużą prędkością;




Zabronione jest gwałtowne skręcanie w obszarze mieszkalnym z dużym przepływem przechodniów;



Zabronione jest przejeżdżanie przez kałuże, których głębokość przekracza 2 cm;




Nigdy nie jeździć na hulajnodze w więcej niż jedną osobę, trzymając dziecko na rękach;



Nie stąpaj po tylnej części błotnika;



Nie dotykaj hamulca tarczowego;



Nie opuszczaj rąk podczas jazdy;



Nie należy wjeżdżać na hulajnogę elektryczną, schodzić po schodach ani przeskakiwać przeszkód;

## 9. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1) Hulajnoga elektryczna to tylko urządzenie służące rozrywce, a nie pojazd. Jednak podczas jazdy w miejscach publicznych hulajnoga elektryczna stwarza pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych osób należy ściśle przestrzegać instrukcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi;

2) Powinieneś zrozumieć, że jeśli jeździsz na hulajnodze w miejscu publicznym, musisz przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Nie należy również zapominać, że istnieje możliwość kolizji, z powodu naruszenia zasad ruchu pieszych lub pojazdów, istnieje również ryzyko obrażeń, z powodu niewłaściwej obsługi urządzenia. Podobnie jak w przypadku innych typów pojazdów, im wyższa prędkość hulajnogi elektrycznej, tym większa droga hamowania. Na niektórych gładkich drogach hamowanie awaryjne może spowodować poślizg hulajnogi, utratę równowagi, a nawet upadek. Dlatego podczas poruszania się hulajnogą należy zachować czujność, przestrzegać odpowiedniej prędkości, utrzymywać bezpieczną odległość od pieszych i innych pojazdów. Jeżdżąc po nieznanym terenie, należy zachować czujność i odpowiednią prędkość;

3) Podczas jazdy na hulajnodze należy szanować prawa pieszych.

Nie strasz ich, zwłaszcza dzieci. Zmniejsz prędkość, przejeżdżając obok nich. Jeśli poruszasz się w tym samym kierunku co piesi, staraj się trzymać jak najbardziej lewej strony (w krajach o ruchu prawostronnym). Jeśli poruszasz się w przeciwnym kierunku, trzymaj się prawej strony i zwolnij;

4) Należy ściśle przestrzegać przepisów drogowych obowiązujących w danym kraju, a także ściśle przestrzegać zasad określonych w instrukcjach i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa.

Naruszenie powyższych zasad może skutkować kosztami finansowymi, obrażeniami ciała, wypadkami drogowymi, sporami prawnymi, konfliktami i innymi nieprzyjemnymi sytuacjami.

Nasza firma nie ponosi żadnej bezpośredniej ani solidarnej odpowiedzialności;


5) Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pożyczać skutera elektrycznego innym osobom, które nie wiedzą, jak prowadzić pojazd.

Przed przekazaniem hulajnogi znajomym należy odbyć szkolenie, a także nauczyć ich noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego;

6) Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić hulajnogę.

Jeśli znajdziesz uszkodzone części, żywotność baterii wyraźnie spadła, z opon wycieka powietrze lub występują oznaki nadmiernego zużycia, nietypowe dźwięki podczas skręcania lub inne nienormalne objawy, natychmiast przerwij korzystanie z hulajnogi, nie prowadź jej niechętnie;

## 10. Składanie i transport




Upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona, przytrzymaj przedni drążek, połuzuj dźwignię blokady i opuść drążek kierowniczy.

Ustaw kierownicę w pozycji poziomej i zabezpiecz ją, przekładając hak przez specjalny pierścień znajdujący się na błotniku tylnego koła. Aby złożyć hulajnogę, należy odłączyć blokadę zębatego kierownicy od haka błotnika, a następnie podnieść ją do pozycji pionowej i zablokować dźwignię;

### Transport

Złożoną hulajnogę można przenosić jedną ręką;



## 11. Codzienna konserwacja i przechowywanie

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek plam na obudowie hulajnogi elektrycznej, należy użyć miękkiej, wilgotnej szmatki do wytarcia pojazdu; Do oczyszczenia hulajnogi z plam można użyć pasty do zębów i szczoteczki do zębów, a następnie wytrzeć ją wilgotną szmatką. W przypadku stwierdzenia zarysowań na częściach wykonanych z tworzywa sztucznego, do ich wypolerowania należy użyć papieru ściernego lub innych materiałów ściernych;

Ostrzeżenie: Do czyszczenia pojazdu nie należy używać alkoholu, benzyny, nafty ani innych żrących roztworów, lotnych rozpuszczalników chemicznych. W przeciwnym razie spowoduje to poważne uszkodzenie korpusu hulajnogi i może zakłócić strukturę elementów wewnętrznych.

Nie myć hulajnogi elektrycznej pod silnym ciśnieniem wody, upewnić się, że hulajnoga jest wyłączona. Ponadto po naładowaniu pojazdu należy włożyć wtyczkę z powrotem do złącza ładowania, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub poważnego uszkodzenia spowodowanego przez wodę wpadającą do tego otworu;

Jeśli hulajnoga nie jest używana, należy przechowywać ją w suchym, chłodnym miejscu i nie pozostawiać urządzenia przez dłuższy czas na ulicy. Pozostawienie urządzenia na słońcu/w bardzo wysokiej temperaturze/w zbyt niskiej temperaturze może spowodować szybkie starzenie się zewnętrznego korpusu i kół hulajnogi elektrycznej lub skrócić żywotność baterii;

## 12. Konserwacja akumulatora hulajnogi elektrycznej

1) Nie należy używać akumulatorów innych marek, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji;

2) Nie należy otwierać ani demontować akumulatora, aby uniknąć porażenia prądem. Należy unikać kontaktu z metalowymi przedmiotami, aby zapobiec wystąpieniu zwarcia. W przeciwnym razie bateria może działać nieprawidłowo lub spowodować obrażenia użytkownika;

3) Zaleca się korzystanie z zasilacza sieciowego, który jest dostarczany w oryginalnej konfiguracji urządzenia, aby zapobiec wystąpieniu wypadku lub pożaru pojazdu;

4) Niewłaściwa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów jest przyczyną poważnego zanieczyszczenia środowiska. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy wyrzucać baterii razem z odpadami spożywczymi. Wspólna ochrona środowiska!

5) Po każdym użyciu urządzenia należy naładować baterię, aby przedłużyć jej żywotność;

Nie należy przechowywać akumulatora hulajnogi w pomieszczeniach o temperaturze przekraczającej 50°C lub -20°C (na przykład nie należy pozostawiać akumulatora hulajnogi elektrycznej i innych akumulatorów w samochodach w okresie letnim na gorącym słońcu), nie należy pozostawiać akumulatora w pobliżu ognia. W wyniku tych działań może dojść do pogorszenia stanu akumulatora, przegrzania, a nawet zapalenia;

Jeśli w ciągu 30 dni hulajnoga nie będzie używana, należy naładować akumulator i przechowywać urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. Co 60 dni należy naładować akumulator, ponieważ przegrzanie akumulatora grozi jego awarią, która nie podlega usługom gwarancyjnym;


Unikanie pełnego rozładowania urządzenia wydłuży żywotność baterii. Podczas korzystania z urządzenia w normalnej temperaturze pokojowej bateria będzie w stanie przejechać znacznie większy dystans, a jej wydajność będzie lepsza; ale jeśli używasz skutera w temperaturach poniżej 0°C, wydajność pojazdu i przepuszczalność spadają;

Przy 20°C przejechana odległość jest mniejsza niż w przypadku hulajnogi w normalnych warunkach o połowę lub nawet mniej. Jeśli temperatura wzrośnie, odległość pokonana przez pojazd również wzrośnie. Pozostały dystans można sprawdzić w aplikacji;

Uwaga: W pełni naładowana hulajnoga działa przez około 120~180 dni w trybie gotowości. Bateria posiada inteligentny chip, który przechowuje informacje o jej ładowaniu i rozładowywaniu. Jeśli bateria nie będzie ładowana przez dłuższy czas, może to spowodować poważne uszkodzenie, które uniemożliwi ponowne naładowanie urządzenia. Tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte bezpłatną obsługą gwarancyjną. (Uwaga: Nie należy demontować urządzenia przez osoby nieupoważnione, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem lub poważnych obrażeń w wyniku zwarcia;)


### 13. Regulacja tarczy hamulcowej

Jeśli hamulec jest bardzo ciasny: za pomocą klucza imbusowego M5 i śrub napinacza tarczy hamulcowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, lekko skróć długość linki tylnego hamulca, a następnie dokręć rolkę napinacza. Jeśli uważasz, że hamulec jest bardzo luźny, poluzuj rolkę napinacza, pociągnij linkę hamulcową, aby nieznacznie zwiększyć długość jej ogona. Dokręć rolkę napinacza;



### 14. Regulacja kierownicy

Rozłożenie przekładni kierowniczej: za pomocą klucza imbusowego M5 dokręć dwie śruby w pobliżu mechanizmu składania;



### 15. Specyfikacje modelu

| M1         | Pozycja                   | Hulajnoga elektryczna       |
|------------|---------------------------|-----------------------------|
| Wymiary    | Po rozłożeniu (L x W x H) | 42.5*17*45inch/108*44*114cm |
|            | Po złożeniu (L x W x H)   | 42.5*17*19inch/108*44*49cm  |
| Waga       | Waga netto                | 26.5lbs/12kg                |
| Użytkownik | Obciążenie                | 220lbs/100kg                |
|            | Zalecany wiek             | 18+                         |
|            | Zalecana wysokość         | 47.24~78.74inch/120~200cm   |
| Hulajnoga  | Maks. Prędkość            | 18.6mph/30km/h              |
|            | Maks. Zakres              | 15.5-22mile/25-35km         |
|            | Maks. Nachylenie(%)       | 15%                         |
|            | Temperatura pracy         | 32°F~104°F                  |
|            | Poziom ochrony            | IPX4                        |
| Bateria    | Napięcie                  | 36V                         |
|            | Maks. Napięcie ładowania  | 42V                         |
|            | Pojemność                 | 10.4AH                      |
| Silnik     | Normalna moc              | 350W                        |
| Ładowarka  | Napięcie wejściowe        | 110-240V                    |
|            | Napięcie wyjściowe        | 42V                         |
|            | Prąd wyjściowy            | 2A                          |
|            | Czas ładowania            | ≈5-7h                       |

(1) Wysokość ciała: Odległość od ziemi do najwyższego końca ciała;

(2) Opis żywotności baterii: Jest mierzona w warunkach pełnego naładowania, przy obciążeniu 150 funtów, w temperaturze 77°F, na płaskiej drodze bez wiatru i przy prędkości 9,3 mil na godzinę. Rzeczywista żywotność baterii będzie się różnić w zależności od obciążenia, wilgotności, prędkości wiatru i nawyków użytkownika;

(3) Maksymalna dopuszczalna waga nie może przekraczać 220 funtów (łącznie z kierowcą i przedmiotami). Biorąc pod uwagę dodatkową wagę ubrań lub innych akcesoriów, które mamy ze sobą podczas podróży, oraz grawitację generowaną przez prędkość, hulajnoga nie wytrzyma, jeśli limit obciążenia zostanie przekroczony;

## 16. Gwarancja

Serwis gwarancyjny prowadzony jest zgodnie z ustawą o «prawach konsumenta» oraz «ustawą o jakości produktów».

Serwis gwarancyjny obejmuje:

Zalecenie: opakowanie należy wykorzystać do bezpiecznego transportu urządzenia.  
Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania w ciągu 15 dni od otrzymania towaru;

### II. Warunki gwarancji

| Nazwa            | Gwarancja Informacje dotyczące konserwacji  | Termin     |
|------------------|---------------------------------------------|------------|
| Jednostka główna | Silnik piasty, sterownik, układ kierowniczy | 1 rok      |
| Akcesoria        | Bateria, zasilanie,                         | 6 miesięcy |

**Uwaga:**

Klucz sześciokątny, przewód łączący i inne części eksploatacyjne nie są objęte gwarancją;

### III. Przepisy pozagwarancyjne

1. Autoryzowana konserwacja, niewłaściwe użycie, kolizja, zaniedbanie, nadużycie, wlot, wypadek. Niewłaściwe użycie akcesoriów innych niż produkt lub zerwanie zmodyfikowanej etykiety, znak zapobiegający podrabianiu;
2. Okres gwarancji wygaś;
3. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej;
4. Awarie, które nie odpowiadają «Liście usterek» centrum serwisowego ECO Rider;
5. Awaria urządzenia lub jego komponentów z «Listy usterek», która powstała w związku z czynnikiem ludzkim i która zakłóca normalne działanie;
6. Awarie, które powstały w związku z czynnikiem ludzkim (w tym między innymi nadmierne zamoczenie urządzenia, przebicie, upuszczenie, zarysowanie i uszkodzenie zewnętrznej obudowy, które powstały w wyniku normalnego użytkowania towarów);
7. Jeśli ten produkt jest używany do celów komercyjnych, wszystkie warunki gwarancji nie są zachowane;

### IV. Lista usterek

| Nazwa usterki         |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Hulajnoga elektryczna | Nieprawidłowe działanie silnika                            |
|                       | Problemy z działaniem sterownika                           |
|                       | Problemy z ładowarką                                       |
|                       | Problemy z akumulatorem                                    |
|                       | Podczas użytkowania występowanie pęknięć, odkształceń itp. |